



Série de tablets E-Ink

(com caneta stylus)

Manual do Usuário Universal

V4.0

Onyx International Inc.

www.boox.com

Conteúdo

1. Declaração de direitos autorais.....	3
2. Guia de Segurança.....	4
3. Início Rápido.....	6
4. Funções do Sistema.....	17
5. Biblioteca.....	24
6. NeoLeitor	33
7. Armazenar.....	52
8. Notas.....	53
9. Armazenamento.....	76
10. Aplicativos.....	78
11. Configurações do sistema.....	86
12. Obrigado pelo seu apoio.....	94

1. Declaração de direitos autorais

A Onyx International Inc. reserva-se o direito de alterar as especificações do produto e o conteúdo do Guia de Início Rápido e do Manual do Usuário sem aviso prévio.

1. Todas as imagens de livros neste manual são apenas para exibição e não representam livros pré-instalados;

2. Devido a diferenças nas versões de hardware e software, alguns recursos ou interfaces do seu BOOX podem diferir daqueles descritos no manual. A funcionalidade e a interface reais estão sujeitas aos produtos finais.

3. Não nos responsabilizamos por danos ou perda de dados nos equipamentos causados por operação anormal por parte do usuário ou circunstâncias inesperadas, nem por outras perdas indiretas daí decorrentes.

Caso precise enviar o produto de volta à fábrica para reparo, faça o backup dos dados importantes por conta própria.

2. Guia de Segurança

Leia atentamente as seguintes instruções de segurança antes de usar. Se você encontrar alguma dificuldade técnica, entre em contato com o seu suporte. Se você revendedor BOOX ou ligue para a linha direta oficial de pós-venda em Para obter assistência, ligue para 4008-400-014 ou 4008-860-830.



Proteção de tela frágil

A tela de tinta eletrônica é muito frágil. Por favor, não bata, aperte, pressione ou deixe cair a tela de uma altura considerável.

uma superfície rígida. Se a tela estiver quebrada, pare.

Utilize-o e entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente ou outro profissional qualificado. profissionais para substituição. Não desmonte e Substitua você mesmo.



Acessórios qualificados

Somente baterias, carregadores e outros acessórios que atendam aos requisitos É permitido o uso deste equipamento de acordo com as normas de segurança.

Para obter detalhes, consulte as especificações do produto. Uso de Acessórios incompatíveis podem danificar o dispositivo.

Por sua conta e risco.



Mantenha longe de ímãs fortes/eletricidade estática

Mantenha afastado de campos magnéticos e eletrostáticos fortes.
ambiente para evitar escrita anormal no
blindagem eletromagnética ou danos a outros componentes eletrônicos.



Mantenha afastado de líquidos.

Este dispositivo não é à prova d'água. Não o exponha à umidade.

Não utilize em ambientes externos ou na chuva. Mantenha-o longe de qualquer fonte de calor ou umidade.
líquidos corrosivos.



Não desmonte o dispositivo.

A bateria deste dispositivo não pode ser substituída. Por favor, não a substitua.
desmonte-o você mesmo para evitar danos à estrutura ou
tela.



Utilizando o ambiente

A faixa de temperatura ambiente para utilização deste dispositivo é
0 °C-50 °C. Por favor, não o utilize continuamente em altas temperaturas.
temperatura ambiente ou baixa temperatura.

3. Início Rápido

3.1 Tela inicial




Centro de Controle

Puxe para baixo a partir do lado direito do Barra do sistema ou toque para expandir.


O Centro inclui alguns funções frequentemente utilizadas, tais como Configurações de volume, luz frontal ajuste (alguns modelos não apoiar isso).

Toque no ícone “Editar” no canto superior direito. canto para adicionar/remover/reorganizar blocos funcionais.



Central de Notificações

Puxe para baixo a partir do lado esquerdo do Barra do sistema ou toque para expandir.




3.2 Central de Tinta Eletrônica (Otimização de Aplicativos)

Pode ser chamado a partir do Controle.


Centralizar ou deslizar para cima a partir do fundo.

Essa função é usada principalmente para otimizar o efeito de exibição de aplicativos de terceiros.



Modos de atualização

Você pode pré-configurar diferentes modos de atualização para diferentes aplicativos ou alterá-los posteriormente.



Normal (Padrão): Boa qualidade de exibição, adequada para uso comum.

leitura de texto.

Velocidade: Leve efeito de fantasmas e serrilhamento, adequado para

Folheando livros digitais com texto e imagens.

A2: Efeito de ghosting e aliasing ligeiramente mais intenso, adequado para


Navegue pelas imagens e textos deslizando o dedo rapidamente.

X (Suporta apenas alguns modelos): Efeito fantasma e serrilhamento mais intensos

efeito que acompanha a perda de detalhes, adequado para navegação

Sites e reprodução de vídeo.

*Modos de atualização para NoteAir3C



HD: Boa qualidade de imagem, adequada para leitura de textos em geral.

Equilibrado: Mais efeito fantasma, ideal para leitura rápida.

por meio de imagens e texto.

Rápido: Perda significativa de detalhes, adequado para navegar em páginas da web.


Ultrarrápido: Maior perda de detalhes, adequado para reprodução de vídeos.

Aprimoramento de cores escuras (monitores em preto e branco)

Essa função transforma cores mais escuras em


O preto é geralmente usado para realçar cores de primeiro plano ou páginas de cores claras, como ícones coloridos, e também para fontes de baixa qualidade.

PDFs digitalizados.




Filtro de cor claro (para monitores em preto e branco)

Essa função transforma cores claras da página em branco e normalmente é usada para clarear o fundo. cores.



Modo de cor (monitores coloridos)

Existem 2 modos predefinidos e 1 opção para personalização.



Ideal: Vibração e brilho de cores moderados com Tons bem equilibrados.

Vívido: Alta vivacidade e brilho, com maior saturação. cores

Personalizado: Permite que os usuários ajustem a vivacidade e o brilho de acordo com sua preferência.

Alto contraste

Quando um aplicativo estiver usando os modos de atualização Equilibrado/ Rápido/Ultrarrápido (modos não HD), algumas linhas ou cores da interface podem parecer desbotadas. Você pode ativar o "Alto Contraste" no painel E Ink para melhorar a qualidade de exibição da página.

Mais configurações

Personalize mais configurações de otimização para uma melhor experiência do usuário. experiência acessando o E Ink Center/Otimização de Aplicativos ou Pressione e segure o ícone do aplicativo para selecionar “Otimizar”.

Mostrar

Configuração de DPI: Ajuste o tamanho geral.

da interface do aplicativo, com um


A faixa recomendada é de 280 a 350.

Usar o DPI original do aplicativo: Para alguns aplicativos, reduzindo o DPI para o

O valor mínimo ainda pode resultar em

uma borda cortada. Nesses casos, você pode restaurar o aplicativo.

Valor DPI original.



Antisserrilhamento: torna as bordas do texto mais nítidas.

Otimização para a nuvem: alguns aplicativos foram otimizados para

Melhor desempenho. Obtenha a otimização com apenas um

Clique após conectar-se à internet.

Redefinir tudo: Todas as configurações de otimização serão redefinidas.

Interruptor principal: O interruptor principal. Depois de desligado, alguns

Os efeitos de otimização serão cancelados, mas a configuração será


não pode ser redefinido.

Cor

Adicionar traços ao texto

Alguns textos podem estar invisíveis devido ao branqueamento do fundo. Adicionar contornos ao texto pode torná-lo visível.

Visível novamente. Valor recomendado: 1.



Cor de fundo


Esta opção serve para clarear uma grande área da cor de fundo. Recomenda-se usar esta configuração em conjunto com o aprimoramento de texto e as cores dos ícones. Caso contrário, o texto e os pequenos ícones no fundo não ficarão visíveis.

Cor do ícone

Geralmente, isso serve para escurecer as cores de alguns pequenos ícones coloridos no menu.

Cor da capa

Geralmente, isso serve para escurecer as cores dos ícones grandes, como os de capa.



Tamanho do texto da página web

Isso se aplica à interface WebView incorporada. Quando o DPI

O ajuste é inválido. Você pode tentar ajustar o tamanho da fonte da página da web.

Cor do texto da página web

Quando o branqueamento não funcionar, você pode tentar ajustar as cores da página da web.


Texto em negrito na página da Web

Quando algumas fontes não podem ser colocadas em negrito, você pode tentar colocar o texto da página da web em negrito.

Outros

Mantenha-se ativo em segundo plano.

Esta opção serve para aplicativos que ficam rodando continuamente em segundo plano, como Alarmes, Notificações e Downloads. Você pode interromper a execução desses aplicativos.




Forçar a seguir a orientação do sistema

Alguns aplicativos bloqueiam a direção. Quando o sistema gira, se o aplicativo não conseguir acompanhar a rotação, a rotação forçada pode ser usada; a rotação forçada pode fazer com que algumas interfaces não sejam exibidas corretamente. Para esses aplicativos, recomenda-se desativar a rotação forçada e usar a direção original.

Distância de rolagem

Você pode acessar a página de Configurações do Botão de Rolagem no Gerenciamento de Aplicativos (toque na barra de Menu no canto superior direito da página inicial de aplicativos) ou nas configurações da Bola de Navegação.



Quando ativados em aplicativos de terceiros, os botões de rolagem podem ser usados para virar páginas. Dependendo da situação da página, você pode definir as posições inicial e final necessárias para evitar conteúdo inconsistente ou parcialmente duplicado após a virada.
página.


Recomenda-se definir as posições inicial e final entre 15% e 90% da tela. Uma faixa muito grande pode dificultar a virada de páginas, enquanto uma faixa muito pequena pode resultar em conteúdo repetido em excesso.

Escrita à mão (Compatível apenas com alguns aplicativos)

Otimizar a velocidade de escrita à mão
especialmente para aplicativos que suportam

Função de escrita à mão.

Tempo de atualização após levantar a caneta:



A caligrafia será atualizada após um determinado período de tempo depois que você parar.
escrita.

Quando a atualização da caligrafia estiver em andamento, você não poderá

Continue escrevendo. Você pode continuar escrevendo após a atualização.

Está feito.

Se você deseja menos interrupções causadas pela atualização da página, pode configurar o
frequência de atualização mais longa.

Recomenda-se desativar o toque manual para reduzir

Um toque acidental na tela pode causar problemas.

4. Funções do Sistema

4.1 Transmissão de tela


4.1.1 Este recurso é compatível com o Windows 10 ou superior. Não é compatível com o Windows 7/XP e MacBook.

4.1.2 Certifique-se de que seu computador seja compatível com a função de transmissão de tela (Screen Cast). Você pode verificar isso nas configurações do sistema: Sistema / Projetar para este PC

Tenha em atenção que existem 4 configurações que irão afetar os resultados da pesquisa de computadores no seu BOOX e a confirmação do pedido de ligação.


O computador suporta

Transmissão de tela



O computador não suporta
Miracast / Transmissão de tela


4.1.3 Certifique-se de que
seu computador e BOOX estão
conectados à mesma rede sem fio
rede.



Se o seu computador de mesa se conecta ao Wi-Fi através de uma placa de rede sem fio, verifique se a etapa 2 é compatível.
Algumas configurações de computador e placas de rede sem fio não suportam essa função.

4.1.4 No seu BOOX, selecione Transmissão de tela no menu suspenso.
Central de Controle. Em seguida, a busca automática será iniciada.
O nome do computador será exibido quando for encontrado.

4.1.5 Selecione o computador encontrado
na janela de pesquisa. Se houver
Se houver vários computadores, selecione
na lista aquele para o qual deseja projetar
a projeção.



4.1.6 Depois de selecionar o computador para o qual deseja projetar a imagem, uma notificação será exibida perguntando se você deseja aceitar o pedido de projeção.

4.1.7 Depois de aceitá-lo, seu BOX e computador conectar-se automaticamente a cada um outro. E a transmissão de tela é bem-sucedido.



Se a mensagem "Não foi possível visualizar o conteúdo protegido" aparecer, você estará protegido.

aparece o conteúdo neste dispositivo" na tela, a conexão Pode não ser possível. Por favor desconecte o dispositivo e Solicite novamente a conexão Screen Cast.



4.1.8 Quando o seu BOOX e o computador estiverem conectados, por favor Toque em Transmitir tela novamente na Central de Controle e selecione .
Desconectar Seu computador não pode desconectar do conexão.

Se o seu computador suporta o Screen Cast, mas você não consegue receber a transmissão de vídeo, Solicitamos que reinicie o computador e tente conectar-se novamente. Novamente. Verifique também se as configurações do seu computador estão corretas. Rejeitar a solicitação. (Consulte a Etapa 2).


4.2 Tela dividida

Com um aplicativo aberto, escolha Dividir.

Tela do Centro de Controle para


Inicie a função. A Tela Dividida é compatível com documentos, notas e outros aplicativos.

A Tela Dividida não pode ser iniciada a partir da interface do sistema.



Observação: A compatibilidade de um aplicativo com a tela dividida depende do próprio aplicativo. Se o aplicativo não for compatível com a tela dividida, entre em contato com o desenvolvedor.

No modo Tela Dividida, o aplicativo recém-aberto é a tela secundária. Você pode optar por alternar entre os lados e sair do modo Tela Dividida.



4.3 Assistente de IA

Você pode ativar esse recurso em o [Centro de Controle], ou do lista de aplicativos ou do NaviBall.

Cada tópico permite múltiplas opções. rodadas de diálogo.

Existem diferentes modelos de IA Disponível. Você pode selecionar o modelo que você prefere dentre os menu suspenso localizado na parte superior canto direito.



Todas as respostas são geradas por IA e servem apenas como referência.

4.4 Espelhamento de tela BOOXDrop


Você pode habilitá-lo a partir do

[Centro de Controle]

Na mesma área local

Para espelhar a tela, digite o link da URL especificada no navegador do dispositivo para o qual deseja transmitir ou escaneie o código QR para um espelhamento de tela rápido.

Esta funcionalidade suporta atualmente apenas o espelhamento de tela e não o controle reverso.
do dispositivo BOOX.



4,5 FreeMark

Você pode habilitá-lo no Painel de Controle.


Centro

Ao virar as páginas, a corrente tela com anotações manuscritas ser salvo automaticamente em JPG formato. Você também pode salvar o conteúdo tocando no ícone Salvar na barra de ferramentas.

Toque no ícone de hambúrguer para verificar.

Todas as imagens salvas com anotações. O caminho de salvamento padrão é /Imagem/Ônix/(Nome do aplicativo). Toque no caminho atual para personalizar o caminho da salvação.

Aplica-se somente a determinados aplicativos que suportam botões de virada de página. No modo de escrita à mão, você pode deslizar o dedo para virar as páginas. Para aplicativos que Não é possível deslizar para virar as páginas, por favor, mude para Primeiro, abra o Modo Aplicativo e, em seguida, vire as páginas.



5. Biblioteca


A Biblioteca permite alternar entre Recentes, Estantes, Armazenamento, Favoritos e Armazenamento na Nuvem.

5.1 Biblioteca (Padrão)

Analisa automaticamente todos os arquivos compatíveis com o modo de salvamento especificado. caminhos.


5.2 Armazenamento

Os documentos são exibidos por o caminho de varredura definido na Biblioteca configurações. Você pode escolher isso opção se você já tiver livros organizados e arquivados por Pastas no Armazenamento.



Configurações da lista de bibliotecas

Você pode personalizar o número.
e a ordem dos ícones da lista de bibliotecas no menu
suspensão "Mais" - Configurações da Biblioteca -
Configurações da Lista de Bibliotecas."



5.3 Filtrar e Classificar

As opções padrão são Todos os livros para Filtrar e Lidos recentemente.
(Recente ÿ Mais antigo) para Classificar

Filter	Sort
All	☒
Local	☐
Purchased	☐
Finished	☐
Unread	☐
Reading	☐
CancelOK	

Filter	Sort
Recently Read First	☒
Recently Read Last	☐
Time Added (Latest to Oldest)	☐
Time Added (Oldest to Latest)	☐
Name	A → Z ☐
Name	Z → A ☐
Authors	A → Z ☐
Authors	Z → A ☐
Size	Small → Large ☐
Size	Large → Small ☐
CancelOK	

5.4 Armazenamento em Nuvem

Você pode vincular serviços de nuvem de terceiros.

Serviços de armazenamento e aplicativo de notas

contas, então download

documentos do armazenamento em nuvem ou

Além local documentos.

disso, você pode exportar.

Anotações, destaques e notas manuscritas em

documentos para aplicativos.

Após incorporar os dados ao PDF

documentos, você pode fazer o upload dos

Documentos PDF restaurados para a pasta original na nuvem.

Armazenamento. Outros formatos atualmente não suportam esse recurso.

Para sincronizar os dados de leitura, faça login na sua conta ONYX.

Sub-estante para armazenamento em nuvem

Após a criação de uma conta de armazenamento em nuvem,


encadernada, uma estante de livros será

criado automaticamente no

Biblioteca quando você baixa livros

do armazenamento em nuvem pela primeira vez

tempo.



Todos os livros baixados do armazenamento em nuvem serão colocado automaticamente nesta estante para fácil acesso e leitura.

O nome da estante pode ser modificado sem afetar o conteúdo.

Categorização automática de livros. Se a estante for excluída, os livros associados serão movidos para o diretório raiz.

Biblioteca.

Copiar para armazenamento em nuvem


Você pode fazer o upload local manualmente.

livros em seu BOOX para específicos

Armazenamento em nuvem. Pressione e segure o capa do livro no Armazenamento ou

Em seguida, selecione "Copiar para a nuvem" na Biblioteca.

Armazenar.



O carregamento automático não é suportado no momento.


5.5 Vincular WebDAV

Consulte a encadernação.

Introdução de cada nuvem

Armazenamento devido à nuvem diferente

Os provedores de armazenamento podem usar diferentes métodos de login.



5.6 Propriedade do Livro

Pressione e segure a capa do livro para verificar.
relacionado a livros

Informação,


Incluindo título, autor, formato, tamanho,

progresso de leitura, detalhes do livro, Abrir

com, Bloquear, Renomear, Mover, Capa

personalizada, Excluir, Compartilhar e

Copiar para armazenamento em nuvem.




Limpar configurações

Você pode limpar a senha, os dados de leitura, o cache e o livro. cobrir.

Limpar configurações de senha padrão

Limpe apenas as configurações padrão de trancado documentos ou documentos com seus próprios senhas, e não serão apagadas as senhas relevantes.



Clear password settings	☒
Clear reading data	☐
Clear cache	☐
Clear book cover	☐
Cancel	OK

Dados de leitura claros

Todos os dados pessoais do livro selecionado serão apagados.

Os dados não podem ser recuperados após serem apagados.

Por favor, execute esta ação com cuidado!

Adicione um bloqueio ao documento (senhas de leitura) para proteger os dados pessoais de leitura.

A senha é usada para abrir livros no NeoReader. Quando o


Se os documentos forem exportados ou copiados para outros dispositivos ou aplicativos, a senha não será válida. não mais.

A senha digital permite definir apenas uma senha.

Após definir a senha digital pela primeira vez, não é necessário defini-la novamente se você usar a mesma senha digital para outros documentos. Você só precisa adicionar cadeados aos documentos adicionais.

A senha de leitura não pode ser recuperada. Se você esquecer sua senha de leitura, só poderá redefini-la através da sua Conta Onyx (apenas os métodos de login por celular e e-mail são suportados).

Se você usar essa senha por padrão, poderá adicioná-la diretamente a outros documentos após configurá-la pela primeira vez. Nesse caso, você não precisará adicionar senhas novamente a cada vez.



The screenshot shows a dialog box titled "Add password". It contains two radio button options: "Use Fingerprint password" (which is selected) and "Use a separate password". Below these are two text input fields: the first is labeled "4-16 Digits" and the second is labeled "Confirm password". Both fields have eye icons to toggle visibility. At the bottom, there is a third radio button option "Use this password setting by default" (which is also selected). Below this is a small notice: "Notice: The password cannot be reset without logging in to ONYX Account." At the very bottom are two buttons: "Cancel" and "OK".

5.7 ONYX Sync Você

pode sincronizar os dados de leitura com a conta ONYX para visualizar


Progresso da leitura e outros dados de leitura entre dispositivos.

O botão de sincronização está ativado por padrão, mas você pode desativá-lo se necessário.

Não é necessário apresentar nenhum documento.

Sincronizado. Para desativar a sincronização de

documentos individuais, pressione e segure a capa do livro para acessar a página de configurações do ONYX Sync e desative a opção de sincronização.



Observação: Somente os dados de leitura podem ser sincronizados. Os usuários devem adicionar manualmente os documentos de origem ao mesmo caminho em dispositivos diferentes para que a sincronização funcione.

5.8 Outras Sincronizações

Você pode exportar dados de leitura para uma conta de armazenamento em nuvem de terceiros vinculada. Os serviços de armazenamento em nuvem que não oferecem suporte a esse recurso não aparecerão nesta lista.



5.9 Estatísticas de Leitura

Este resumo descreve suas preferências pessoais. estatísticas de leitura, incluindo hoje'

Tempo de leitura, livros lidos, livros concluídos, total de leituras


Tempo, marcas e anotações.

Se você não quiser usar a leitura

Você pode desativar isso nas estatísticas.

Configurações da biblioteca. Depois de desligado, o ícone de estatísticas de leitura no

A biblioteca não será mais exibida.



5.10 Configurações da Biblioteca

Aqui você pode configurar o ONYX Sync.

Conta, ajustar configurações da lista da biblioteca, usar nomes de títulos para livros da biblioteca, ativar estatísticas de leitura e configurar


Caminho de varredura automática.

Os caminhos de varredura predefinidos incluem Pastas, Livros e Lojas no

Armazenar.

Você pode personalizar o caminho de varredura. e escolha a opção de digitalização automática.


caminho especificado.



6. NeoReader

Toque no centro da tela para abrir o menu de leitura.

Você pode alternar entre vários documentos e selecionar funções relacionadas.



Por padrão, a barra de ferramentas flutuante é desabou na borda direita. Quando Ele está expandido, pressione e segure o

Barra de ferramentas para arrastar para qualquer lugar que você quiser.

quero na tela. Pode ser


desabaram para os lados para evitar

Cobrir o texto durante a leitura.

Você pode personalizar o Flutuante

Barra de ferramentas e adicione seus favoritos

Ícones de ferramentas usados na barra de ferramentas.



Quando o modo Zoom ou o modo Quadrinhos estiver ativado /

O Modo Artigo está em uso em um PDF.

documento, a barra de ferramentas flutuante

adicionará automaticamente o “Arrastar”

e “Reiniciar” ícones. Para evitar

toques acidentais, o arrastar

Essa função está desativada por padrão.


Quando o texto é selecionado, o

O dicionário pré-instalado será

apareceu na pesquisa de palavras, com

o conjunto de dicionários ONYX como o

opção padrão.



Toque em uma área em branco para sair.


interface de dicionário. Se tiver

Se você tiver dicionários de terceiros

instalados, poderá escolher o que preferir.

dicionário da lista suspensa

no dicionário.



6.2 Gestos

Para modelos com tela sensível ao toque dupla, você pode


desativar operações de gestos em

certas áreas da tela enquanto

usando a caneta, reduzindo

interferência acidental

toques durante a escrita à mão.



6.3 OCR

Suporta apenas imagens nos formatos


incluindo PDF, CBR, CBZ, DJVU, e

PNG.

Selecionar o layout correto

(layout horizontal ou vertical) pode


Melhorar a precisão do reconhecimento.



Após o reconhecimento, pressione e segure qualquer texto para adicionar marcas ou pesquisar dicionários.

Verifique todas as páginas reconhecidas em Conteúdo/
Favoritos, onde você pode localizar e acessar rapidamente as páginas relevantes. Toque no ícone de OCR no canto superior direito para limpar.


Conteúdo OCR.



6.4 Barra de Ferramentas de Escrita

à Mão A Barra de Ferramentas de Escrita à Mão flutua na tela. Você pode pressioná-la e arrastá-la livremente pela tela.


Você pode personalizar a barra de ferramentas e adicionar seus itens usados com frequência. ícones para isso.



6.5 Smart Scribe

Você pode converter desenhos à mão


Transforme formas em formas padrão, adicione marcas ao conteúdo selecionado, apague conteúdo indesejado ou converta transformá-los em texto.



Perfeição da Forma


Faça uma pausa de 1 segundo na tela

Após concluir o desenho da forma, levante a caneta assim que a forma estiver aperfeiçoada.




Circule para anotar

Desenhar sublinhados ou círculos sobre o texto será convertido diretamente em destaque.



Rabisque para apagar


Desenhe rapidamente linhas verticais sobre qualquer texto manuscrito; o conteúdo será apagado assim que você levantar a caneta. Não é aplicável a... área em branco.



Reconhecimento de toque duplo


Para anotações manuscritas e desenhos.

Para visualizar as formas, toque duas vezes nas notas, que serão convertidas em texto impresso e formas padrão.



Vire as páginas com a caneta.

Quando a rejeição de palma estiver ativada, você poderá habilitar esse recurso em Configurações > Configurações de reconhecimento de escrita à mão. Depois de habilitado, você poderá virar as páginas tocando nos cantos inferiores esquerdo e direito com a caneta stylus.



6.6 Menu de leitura na parte inferior (PDF)

O menu inclui Conteúdo, Progresso, Estilo, Contraste, Navegação e Visualização Dividida.

Conteúdo

Esta seção inclui sumário, marcadores, anotações e Caligrafia.

Sumário


Suporta uma estrutura de 3 níveis.

A página atual está sublinhada no

Sumário. Toque em cada item do conteúdo para ir diretamente ao sumário.

a página correspondente. Toque em qualquer área fora do Conteúdo


interface para sair.



Favoritos

Ao ler um livro, você pode tocar no ícone de marcador no canto superior direito para adicionar a página atual aos favoritos. Toque no ícone novamente se quiser remover a página dos favoritos.


Confira todos os favoritos em
Conteúdo/Favoritos. Toque em cada marcador
para ir para a página correspondente. Você
também pode
Apague os favoritos aqui.



Anotações

Tudo destacado, sublinhado e
O conteúdo anotado é exibido em
Conteúdo/Anotações. Você pode
Verifique, edite e exclua todos os itens relevantes.
Conteúdo aqui.

Toque em cada item do conteúdo para acessar a página correspondente. Todo o conteúdo em Anotações pode ser exportado em formato txt. O caminho padrão para salvar o conteúdo exportado é Armazenamento/nota/um arquivo com o mesmo nome do documento original.




Caligrafia

Todas as páginas com anotações manuscritas
são mostrados em

Conteúdo/Escreva à mão. Você pode
Verifique e exclua os itens relevantes.
páginas. Toque na miniatura de cada página.
ícone para ir para o correspondente
página.

Todas as páginas com anotações manuscritas
Podem ser exportadas em imagens PNG.
O caminho de salvamento padrão para o
O conteúdo exportado é um arquivo com o mesmo nome: Storage/note/
como o documento original.



Progresso

Aqui aparece o nome do capítulo de
o documento atual (se não houver)
nome do capítulo, o documento
(o nome será exibido), progredindo


Número da página, Capítulo anterior/seguinte, número da página, Virada de página
automática, Refazer e Desfazer, etc.



Ao ler um documento PDF, você pode

Adicione uma página em branco acessando
Página de progresso/em branco. Isso a torna
É conveniente adicionar mais notas.


Ao adicionar uma página em branco, você pode
escolha se deseja mudar para
modo de página dupla automaticamente
para referência lado a lado.



Você pode visualizar e gerenciar as páginas em branco adicionadas a partir de
Progresso/Pré-visualização. As páginas originais não são suportadas para
Apagar e mover.

Para excluir uma página em branco adicionada,
toque no ícone Excluir no canto superior direito.
canto da página, ou acesse
Progresso/Visualização para gerenciar
páginas em massa.

As páginas originais não são
suportado para exclusão e
em movimento.



Estilo

Exibição da página: Você pode alternar entre a visualização de página única,

Visualização com rolagem, LTR (página dupla)

Modo 1) e RTL (página dupla)

Modo 2)


Zoom: Você pode aumentar/diminuir o zoom.

Amplie a página inteira, dê zoom na área destacada ou use o gesto de pinça para ampliar qualquer área desejada.

Recortar: Ajustar à tela (recortar todas as margens); Ajustar à largura (recortar as margens esquerda e direita); Recorte em seleção (selecionar manualmente a área de recorte)

Margem: Esta opção define a margem que você deseja manter para o recorte automático.

Você pode ajustá-la para o tamanho desejado.



No modo de zoom, quando a página ampliada ultrapassa a área da tela, você pode arrastar a página para visualizar diferentes áreas. Um único toque apenas vira as subpáginas.

Toque nos botões virtuais para virar a página inteira.

Contraste

Negrito: apenas o texto em negrito no PDF

Nitidez da imagem: Torna a imagem desfocada mais nítida.

Remoção de marca d'água: Remove a marca d'água das imagens ou do fundo de cores claras na página.



Aprimoramento de cores escuras: ajuste para a página inteira ou apenas para a área desejada.

o texto, escurecendo a tela.

Suavização de imagem: Otimize o efeito de exibição das imagens com cores gradientes.

Navegação


Esta seção inclui o Modo Quadrinhos, o Modo Artigo, o Reflow e muito mais.

configurações personalizadas. Você pode recortar um PDF digitalizado, dividi-lo em colunas e definir sua navegação pedidos.

Modo Quadrinhos: Depois que as páginas forem dividido, todas as margens são

Recortado automaticamente para maximizar a área de exibição.

Modo Artigo: Depois que as páginas forem dividido, todas as margens são preservadas, facilitando a adição. anotações manuscritas.



Navegação / Mais


Recortar: Você pode recortar manualmente o margem em branco em qualquer página individual ou modos de página dupla.

Colunas: Dividir o documento atual em colunas diferentes

Instruções: Defina a ordem de leitura de as colunas divididas

Margens de corte automático: você pode personalizar a opção para manter ou

Remova as margens ao redor.




Refluxo

Aplica-se somente a arquivos PDF, DJVU, CBR e CBZ em versão digitalizada.

Versão em formato de texto.

Versão digitalizada

Você pode ajustar a direção do texto, o espaçamento, o alinhamento, o tamanho da fonte, as colunas e a correção de inclinação.




Versão em texto

Aplicar a PDFs digitais ou digitalizados por OCR.

Após ser feito o processo de refluxo, o

O documento pode usar o documento de fluxo.

funções.




Visão dividida

Você pode optar por

Dividir horizontalmente ou verticalmente.

Existem várias opções de divisão disponíveis:



Documento atual: Abra o documento atual

Somente médico

Outro documento: Abra o documento atual + um documento diferente

Anotações manuscritas: Abrir documento atual + Anotações manuscritas

Anotações de texto: Abra o documento atual + Anotações de texto

Traduzir: Abrir o documento atual + Traduzir texto completo

Para as anotações criadas com a Visualização Dividida, você pode visualizá-las em "Anotações de Leitura" no aplicativo Notas. Essas anotações estão vinculadas a documentos específicos. Se precisar usar um bloco de notas independente para as anotações, você pode usar a função Tela Dividida do sistema para abrir o NeoReader e o aplicativo Notas simultaneamente.


Detectar dados (dados incorporados em PDF)

Quando um novo documento PDF é

Após aberto, o sistema verificará automaticamente se o documento contém anotações manuscritas.

dados e se existem dados históricos no dispositivo para o documento.

(Por exemplo, se um documento for excluído e depois reimportado com o mesmo nome, os dados históricos ainda podem existir no dispositivo)



Se o documento já estiver aberto, mas o dispositivo estiver executando outras ações ou se faltarem dados na detecção automática, você poderá ativar manualmente o recurso de detecção.


Se houver dados de documento e dados locais disponíveis, selecione a opção para manter os dados do documento e os dados locais serão excluídos. Os dados locais excluídos não poderão ser recuperados.

Execute esta ação com cautela.

Ao sair de um documento PDF, os dados manuscritos ser incorporado automaticamente. Os dados incorporados seguirão o

documento e pode ser visualizado com outros softwares de PDF. Quando

Se o documento PDF estiver em uso, você também pode incorporar dados manualmente acessando o Menu de Leitura > Mais > Incorporar. Dados.



6.7 Menu de leitura na parte inferior (Documentos de fluxo livre)

O menu inclui Conteúdo, Progresso, Estilo, Visualização Dividida e Atualizar Configurações.

Motor V3

O menu inclui Conteúdo, Progresso, Formatar, Contraste e Visualização Dividida e suporta formatos de fluxo livre, como...
ePub\mobi\azw3\txt\word\jeb\html

Progresso

Ao abrir um documento para o primeira vez, ou após ajustar a fonte, o tamanho, o espaçamento ou outro estilo. configurações, o documento será



Repaginado. Você pode visualizar o progresso da paginação em Menu > Progresso. Você só poderá arrastar o progresso.

barra para pular entre as páginas quando a barra de progresso estiver totalmente preenchida carregado.

Estilo

A aparência original do

O documento é usado por padrão.

Existem várias configurações predefinidas.


Aparências disponíveis para escolha

de. Você pode aplicar diferentes

aparências para documentos diferentes para estilos diferentes. Um

O estilo modificado será marcado com um asterisco (*) no topo.

canto direito.



Aparência personalizada

Toque na opção aplicada atualmente.

aparência para entrar em um personalizado

interface, onde você pode modificar

diversas configurações de documentos,

incluindo fonte, tamanho, espaçamento,

margens e contraste.



Configurações de fonte

Você pode definir fontes diferentes para os títulos.

e o corpo do texto. Se houver alguma fonte

ausente no título ou corpo do texto selecionado

texto, a 'Fonte Suplementar'

irão substituí-los automaticamente.

Também é possível importar fontes personalizadas.




Ao colocar os arquivos de fonte no diretório Storage/fonts. Você pode
Veja as fontes personalizadas da lista importada.

Atualizar

Os modelos em preto e branco

Suporte para HD, Regal e Balanceado
modos de atualização


Os modelos de cores são compatíveis com Regal.
e modos de atualização equilibrados



Atualização completa (profunda): Quando páginas com muitas imagens e
Em fundos mais escuros, esse recurso ajuda a reduzir o efeito fantasma.
durante a virada de páginas.

6.8 Configurações

Por favor, acesse o menu de leitura / Mais /
Configurações para mais configurações,
incluindo Configurações Globais, PDF
Configurações, Configurações de
Exportação de Anotações, Configurações de Captura
de Tela, Flutuante
Configurações da barra de ferramentas, dicionário
Configurações, Outras Configurações e
Número da versão.




7. Armazenar

Na língua que não é o chinês, a loja está oferecendo gratuitamente. Publicações E-books da Internet.



Detalhes do livro

Clique na capa de um livro para abri-lo. Detalhes do livro. O livro específico. Informações. Clique. Edição completa Clique em "Baixar" para baixar o livro e, em seguida, você poderá ver a capa. Na biblioteca.



8. Notas

Notas locais: todas as notas criadas

localmente no aplicativo Notas.

Anotações de leitura: anotações criadas

da visualização dividida no NeoReader

aplicativo.

Notas recentes: As notas estão organizadas por


Horário atualizado

Notas favoritas: Inclua todas

cadernos marcados como Favoritos (A

ícone exibido no caderno

cobrir)



Se você já possui uma conta ONYX e arquivos de anotações, por favor

Faça login e sincronize suas anotações existentes antes de criar novas.

8.1 ONYX Sync

Após o login na conta Onyx, a função de


sincronização é ativada por padrão.

Listas de cadernos e caderno

Os conteúdos são sincronizados separadamente.

Se um caderno contém um grande quantidade de dados manuscritos, o


O processo de sincronização pode demorar mais.



Recomenda-se aguardar a conclusão da sincronização (Indicado)
y na capa do caderno) antes de abrir o caderno.
Confira as notas sincronizadas no aplicativo ou site do BOOX Assistant.
push.boox.com.


8.2 Menu suspenso

O menu inclui a criação de novos
Pasta, Opções, Sincronizar
Configurações, Gerenciar em massa, Filtrar
e separar, e lixeira de reciclagem



Opções

As configurações gerais incluem
Calibração, backup e
Restaurar, Configurações de Senha,
Reconhecimento de Escrita Manual
Configurações de idioma, etc.




Reconhecimento automático em segundo plano

Quando os cadernos contêm uma grande quantidade de conteúdo manuscrito, ativar o "Reconhecimento automático em segundo plano" pode reduzir o tempo necessário para iniciar o Reconhecimento por IA manualmente e para converter a escrita à mão em texto.

Configurações de senha

Essa senha é para o aplicativo Notas e só pode ser usada ao abrir um bloco de anotações. Ela não é sincronizada com os blocos de anotações.



Ao usar uma senha numérica separada, você pode optar por adicionar bloqueios automáticos a novos blocos de anotações. Se desmarcar essa opção, o bloco de anotações recém-criado não será bloqueado com a senha definida. Você precisará adicionar o bloqueio manualmente.

Quando um caderno está protegido com senha, sua capa não exibe uma visualização em miniatura das suas anotações.

Você pode pressionar e segurar a capa do caderno para abrir as Opções. Adicione um cadeado ao notebook ou destranque-o.

Sincronização ONYX

Após fazer login na sua conta Onyx, as notas serão automaticamente adicionadas.

sincronizado com o Onyx Cloud quando você


Abra e feche um caderno.

Ou você pode tocar no ícone de Sincronização no

Barra de ferramentas para sincronizar notas manualmente.

Se você não quiser a função de sincronização.

Você pode desativá-lo nas Configurações de Sincronização.



Exportar para contas de terceiros (Exportar)

Após a vinculação de notas de terceiros ou contas de armazenamento em nuvem, o bloco de notas será exportado automaticamente ao sair.


A sincronização com terceiros é unidirecional, permitindo exportar como PDF ou

PNG para contas de terceiros. Os cadernos exportados

Não pode ser sincronizado de volta para o BOOX Notes.


Atualmente, as notas de texto não podem ser exportadas.

Você pode pressionar e segurar as capas dos cadernos para visualizar o status da sincronização. Para contas com problemas de sincronização, você pode tocar no ícone de sincronização para sincronizar manualmente novamente.




8.3 Criar novo caderno

Ao criar um novo caderno, você pode selecionar entre diferentes tipos de caderno, incluindo Anotações Manuscritas, Anotações de Texto, Importar de arquivo local e Anotações Rápidas.




8.4 Anotações manuscritas

Ao criar anotações manuscritas, você pode renomear o caderno, selecionar um modelo e, em seguida, acessar a interface de escrita à mão.




Ao sair de um caderno, as anotações serão salvas automaticamente. Você também pode salvar anotações manualmente selecionando a opção na barra lateral. Ferramentas exibidas no

A barra lateral pode ser personalizada. através da opção "Personalizar barra de ferramentas", mas a barra de ferramentas superior não suporta personalização.



Escovar


Você pode adicionar até 5 pincéis fixos para alternar rapidamente entre eles. Toque no pincel em uso para expandir as configurações, permitindo que você modifique o tipo de pincel, a cor e a espessura da linha.



Apagador

A ferramenta Borracha de Traços é usada por padrão. Ao usar a Borracha de Traços ou a Borracha Móvel, você precisa alternar manualmente para o Pincel para continuar escrevendo. Ao apagar a camada atual ou todas as camadas, a ferramenta retornará automaticamente ao Pincel.


Escovar.



Modelo


Após selecionar um modelo, você pode optar por aplicá-lo à página atual ou a todas as páginas.

Você pode importar páginas em PDF ou imagens do armazenamento local para a biblioteca de modelos e, em seguida, usá-las como modelos.



Importar modelos de PDF

Você só pode selecionar páginas individuais de um PDF para inserir como modelo de anotações. Se desejar usar todas as páginas de um PDF em seu caderno, selecione a opção de importação. o documento PDF inteiro quando Criando um novo caderno.




Camadas

Esta opção suporta uma camada de modelo e 5 camadas personalizadas. Você pode ocultar e bloquear camadas, além de ajustar a ordem delas. As camadas ocultas não serão exibidas no documento exportado e não serão...

reconhecido pela Conversão por IA.

Quando uma camada está bloqueada, ela não suporta nenhuma edição.



Margens


Por padrão, o tamanho da página de anotações corresponde às dimensões da tela.

Agora você pode personalizar o tamanho da página e adicionar margens. Cada página pode ter margens de tamanhos diferentes.

Ao redimensionar de uma página maior para uma menor, quaisquer traços fora do tamanho especificado serão exibidos. as novas dimensões não


Eles serão exibidos, mas permanecerão intactos.

Eles poderão ser vistos novamente quando você voltar ao tamanho de página grande.




Formas

Suporta mais de 20 formas predefinidas, juntamente com vários estilos de linha, largura, cores e opções de preenchimento de cor.




Cores de preenchimento

Você pode preencher áreas fechadas com cores.
Pode preencher espaços fechados com cores.
área.



Gestos


Para evitar interferências com
Caso ocorra algum erro de digitação
causado pelo acionamento acidental de
gestos de borda quando a palma da mão se
move ao longo da borda da tela durante a
escrita, você pode desativar certas funções
de gestos na Barra de Ferramentas.



Para modelos com botões físicos, a função de botões também pode ser
desativada. Consulte as especificações do produto.

Escreva Inteligente


Você pode converter desenhos à mão
transforme formas em formas padrão, use
Reconhecimento de laço, rabisco para
Apagar, converter manuscrito
Conteúdo convertido em texto editável.



Perfeição da Forma

Faça uma pausa de 1 segundo na tela

Após concluir o desenho da forma, levante a caneta assim que a forma estiver aperfeiçoada.




Reconhecimento de laço

Desenhe um círculo em volta de qualquer texto


manuscrito sem parar. O círculo será convertido em uma seleção de laço. Não se aplica a um texto em branco.

área.



Rabisque para apagar

Faça rabiscos rápidos sobre qualquer texto manuscrito; o conteúdo será apagado assim que você levantar a caneta. Não é aplicável a uma área em branco.




Reconhecimento de texto

Converter notas manuscritas em Texto. Inglês e chinês estão disponíveis por padrão. Outros idiomas exigem o download de um pacote de idiomas.

O texto convertido pode ser inserido diretamente na página atual.

Você pode escolher entre o layout original ou o layout de redimensionamento para converter todas as anotações manuscritas na página atual.


O conteúdo convertido por IA é sincronizado com base no conteúdo manuscrito original. Se o conteúdo manuscrito for alterado, ele será reconvertido quando você iniciar outra conversão.



Compartilhar e exportar

Você pode selecionar páginas específicas dentro de um caderno para compartilhar e exportar.


Como alternativa, você pode pressionar e segurar a capa do caderno e, em seguida, escolher compartilhar e exportar. Essa opção não permite selecionar páginas específicas. Você só pode compartilhar e exportar o caderno inteiro.



Você pode exportar cadernos em formato de arquivo .note, o formato exclusivo do aplicativo BOOX Notes. Você pode importá-los para o aplicativo Notes em outros dispositivos BOOX e continuar editando.

Importar arquivo de notas .note

Na pasta Armazenamento, você pode tocar em um arquivo .note para importá-lo como um novo bloco de notas, que poderá ser editado posteriormente.



Ao importar, você pode escolher se deseja manter o diretório original do notebook. Recomenda-se selecionar "Reparar automaticamente" para garantir que os dados importados sejam exibidos corretamente.

Insira o texto

Você pode inserir uma caixa de texto por

Selecione o ícone de texto na

Na barra de ferramentas, toque no desejado.

localização no tela.

Alternativamente, você pode pressionar e segurar.

Em uma área em branco da tela, escolha



Caixa de Texto para inserir um texto.

caixa.

Pressione e segure a caixa de texto ou use

Use a ferramenta laço para selecionar a caixa de texto.

Entrar no modo de edição.



Inserir gravador

Toque no ícone Gravador na barra de ferramentas.


Para começar a gravar. Cada caderno

Suporta a criação de múltiplos gravações.

Marcas de registro

Durante a reprodução de uma gravação, você


Pode tocar em uma marca específica para pular diretamente para aquela posição para jogar.



Arquivos de gravação (Exportar)

Você pode visualizar todas as gravações. associado ao atual

caderno selecionando Gravações na barra de ferramentas. Você pode selecionar gravações individuais e exportação eles como arquivos MP3.



Inserir anexo

Aqui você pode inserir imagens, anexos, links para notas e links.

Para arquivos, link para o site e carimbo de data/hora.

Inserir imagens

Após inserir imagens do armazenamento local, você pode mover, ampliar, realizar reconhecimento por IA, recortar e copiar as imagens.

Você pode acessar o status de edição da imagem usando a ferramenta laço.
ou pressionando e segurando a imagem.

Inserir anexos

Insira um anexo de até 20 MB. Os anexos inseridos

Podem ser sincronizados com a nuvem juntamente com os notebooks.

Link para as notas

Você pode inserir um caderno inteiro ou páginas de anotações específicas de outros cadernos.

Link para os arquivos

Você pode inserir outros arquivos ou páginas específicas de outros arquivos.

Você pode escolher entre diferentes formatos de carimbo de data/hora para adicionar ao páginas.



Laço

Laço Inteligente

Expanda de forma inteligente para selecionar o amplitude total de movimento.

Laço grátis

Mantenha a área de seleção atual.




Adicionar página

Você pode optar por inserir um novo página anterior ou posterior à atual página ou até o final.

Você pode escolher diretamente diferentes opções.

Modelos para as novas páginas.

Alternativamente, você pode selecionar páginas de outros cadernos, imagens ou outros arquivos para adicionar.



Adicionar etiquetas

Você pode usar a ferramenta Laço para

Selecionar as notas e adicione etiquetas.

que pode adicionar identificadores ao notas selecionadas para pesquisa


reconhecimento.

Cada conteúdo selecionado pode ser

Adicionadas até 5 etiquetas. Imagens, formas, gravações e outras.

Os anexos não são suportados.

Adicionando tags.




Etiquetas de pesquisa

A lista de pesquisa exibe todas as etiquetas por padrão. Você pode visualizar etiquetas específicas aplicando filtros.

Adicionar contornos

Pressione e segure uma área em branco do caderno e selecione "Adicionar ao Esboço" no menu pop-up.

A página atual pode ser definida como uma página de estrutura de tópicos, permitindo que você...
Criar esboços para o caderno.



Toque no número da página no canto superior direito.
canto para inserir a miniatura

Interface onde você pode visualizar a
estrutura do tópico. Na estrutura de tópicos,
você pode continuar editando e adicionando
subtópicos. Um tópico suporta até 5 níveis.



8.5 Notas de texto

O Text Notes suporta entrada de texto e

Permite ajustar a formatação,

inserir gravações, anexos e executar outras operações, mas

Não suporta conexão direta.

Entrada de escrita à mão usando uma caneta stylus.

Ao criar um caderno de texto, você pode escolher um modelo. Dentro dele.

No notebook, você não pode selecionar ou


Modificar o modelo. Se precisar,

Ajuste o modelo; recomenda-se limpar a formatação.

usando a opção "Limpar formatação" no menu Mais e, em seguida,

Defina manualmente o estilo desejado.

Um único caderno de texto suporta até 5000 palavras em inglês.



8.6 A partir de arquivos locais


Você pode importar arquivos locais diretamente. no aplicativo Notas. O aplicativo é compatível.

Os formatos incluem PDF, CAJ, ePUB,

Mobi, TXT (abaixo de 10 MB) e PNG/JPEG/JPG. Atualmente, o

Arquivos PDF protegidos por senha são

Não suportado.



Você pode usar as páginas importadas.

Arquivos como modelos para cadernos.

E você pode alterá-los.


Por favor, esteja ciente de que, uma vez que

A página do arquivo importado é substituída.

Com um modelo diferente, não é possível.

ser restaurada à sua página original. Assim


Proceda com cautela.



9. Armazenamento


9.1 Arquivos recentes

Aqui estão incluídos Atalhos e Arquivos recentes. Os arquivos recentes são Classificados por tempo em ordem decrescente por padrão e agrupados por data automaticamente.



9.2 Armazenamento

Aqui estão incluídos o caminho de armazenamento e as categorias dos documentos. Todos os arquivos são classificados automaticamente em diferentes categorias por tipo, mas o local de armazenamento original dos arquivos não é alterado.




9.3 Unidades Flash Externas OTG

Este dispositivo suporta Type-C Unidades flash OTG. Após um flash

Ao inserir o dispositivo, o pen drive será reconhecido automaticamente e carregado

como armazenamento. Dispositivos OTG requerem uma fonte de alimentação e aumentam o consumo da bateria.



9.4 Aviso de pouco espaço de armazenamento

Certifique-se de deixar pelo menos 300 MB de espaço livre para o funcionamento normal do sistema e para o armazenamento de dados importantes. Quando o espaço disponível for inferior a 300 MB, a barra de sistema exibirá um ícone de aviso indicando "espaço insuficiente".


10.1 NaviBall

Toque no NaviBall para expandi-lo ou retraí-lo. Seu formato padrão é em leque. Você pode alterar para outros formatos (Horizontal e Vertical) nas configurações.

Você também pode definir a opacidade em porcentagem. É possível fixar botões que sempre ficarão visíveis no topo.

Você pode personalizar cada botão.

Função. As funções disponíveis incluem algumas funções do sistema, alternância entre aplicativos e otimização de aplicativos.



10.2 Dicionário

Ao abrir o aplicativo Dict pela primeira vez e não houver nada escrito, você verá que...
Com o dicionário instalado, haverá um aviso indicando o caminho para o diretório local.
downloads, que exigem uma conexão Wi-Fi. Word
A pronúncia requer dicionários com arquivos de voz e TTS (Técnica de síntese de voz).
Atualmente não é suportado.


Pronúncia

Ampliar o vocabulário

Configurações

Pesquisar online


Dicionário Switch



Você pode importar seu próprio dicionário.
arquivos e salve-os no

armazenamento designado caminho:
sdcard\dicts\XXX;

Em Configurações de dicionário/
Configurações de dicionário preferido, você
pode verificar todos os dicionários disponíveis.
É possível adicionar até 20 dicionários.



10.3 BOOXDrop

Conecte seu BOOX a um PC ou a um celular. Você pode

Envie arquivos para o seu BOOX a partir do PC ou do aplicativo BOOX Assistant ou

Salva os arquivos do seu BOOX no seu PC ou celular.

Como fazer:

1. Abra o BOOXDrop na página de Aplicativos ou na Central de Controle.
2. Abra um navegador no seu computador.
 - 2.1 Não é necessário fazer login: Certifique-se de que seu BOOX e PC estejam conectados.
na mesma rede. Digite o endereço IP exibido.

na interface BOOXDrop para o navegador do seu PC para
conectar.


O BOOXDrop não se desconecta automaticamente. Se você

Se desejar desconectá-lo, desconecte-o manualmente ou

na interface BOOXDrop.


- 2.2 Faça login na sua conta Onyx: acesse push.boox.com.

Você pode ver os dispositivos conectados e clicar em qualquer um deles.
dispositivo para abrir.



3. Ao abrir um dispositivo conectado, o sistema reconhecerá automaticamente se o seu BOOX e o seu PC estão na mesma rede. Caso não estejam, você não conseguirá abrir a página. Por favor, conecte-se à mesma rede Wi-Fi.
4. Quando a conexão for bem-sucedida, você poderá carregar todas as pastas e arquivos do seu BOOX.
5. Enviar arquivos para o BOOX: Você pode selecionar arquivos no seu PC e enviá-los para o BOOX. Todos os arquivos enviados são agrupados em pastas correspondentes com base nos formatos de arquivo.
Arquivos recentes: todos os arquivos são classificados por data e data, assim como na Biblioteca de
Arquivos Recentes: Livros/xxx.epub (incluindo todos os formatos de arquivo suportados).
Imagem: Pictures/xxx.png Música:
Music/xxxx.mp3 Áudios: Movies/
xxxx.mp4 Download: Download/
xxx.xxx (Incluindo arquivos que não sejam livros, imagens, mp3, mp4, etc.)

Armazenamento: Enviar arquivos para o armazenamento selecionado.




6. Salvar arquivos no PC: ao seleccionar um arquivo do seu BOOX no seu PC, você pode escolher um caminho para salvá-lo no seu computador.

10.4 PushRead

Além do Onyx Push, você pode usar RSS e OPDS em PushRead.

Onyx Push:

Você pode enviar páginas da web para o seu BOOX via Push em push.boox.com ou Assistente BOOX e continue lendo seu BOOX. Se você usar o PushRead pela primeira vez, precisará fazer login na mesma conta Onyx tanto no Assistente ou BOOX push.boox.com quanto no seu BOOX.



Assinatura RSS/OPDS


Você pode adicionar uma assinatura a partir do Menu suspenso de diretório. No

Na lista de fontes públicas, selecione a fonte de assinatura desejada, ou

Você pode inserir manualmente outros valores válidos.

Endereço RSS/OPDS no Custom

campo.



As páginas da web no PushRead exigem internet para carregar.

Primeira vez. Após ser carregado, pode ser lido offline.

O layout padrão é o Modo Web (o layout original da página da web).

Toque no centro da tela para abrir o menu.

onde você pode alternar para o Modo de Leitura, alterar o tamanho da fonte e

Atualize completamente a tela.

10.5 Anotação de Calendário

No Calendário de Anotações, aparece "Hoje".

Notas e Leitura de Hoje. Toque para

Abra anotações ou livros. Você pode adicionar

um memorando para cada dia e defina o

Lembrete como protetor de tela. Por favor.

Consulte Protetor de tela/Calendário


Protetor de tela para configurações.

Atualmente, os memorandos do calendário fazem

Não suporta sincronização com a nuvem.

Após fazer login na sua conta Onyx, você pode enviar

memorandos em PDF para um endereço de e-mail específico.



11. Configurações do sistema

Você pode gerenciar vários contas e alterná-las.

Selecione as contas da lista.


Apenas as informações da conta são mantidas.
e o estado de login não é mantido.

Após mudar para um diferente

Para acessar sua conta, você precisa fazer login.
de novo.

Se você fizer login em contas diferentes
com servidores diferentes, por favor

Ao trocar de conta, altere também o servidor.



11.1 Sobre o dispositivo

Contém o nome do modelo, a versão do Android, o endereço MAC e
versão do firmware.

Clique no número do modelo para obter mais informações, incluindo


Versão com tela sensível ao toque capacitiva, restauração de fábrica, etc.

Observação: Executar a restauração de fábrica removerá todos os dados do usuário.
dados. Por favor, faça um backup dos seus dados primeiro.

11.2 Idiomas e entrada

Os usuários podem definir o idioma do sistema, o teclado e o método de entrada e TTS nesta página;

O sistema possui um teclado Android por padrão. Os usuários podem instalar aplicativos de terceiros para obter mais métodos de entrada.



11.3 Data e Hora


Os usuários podem escolher entre a configuração automática ou manual de data e hora. Quando o dispositivo estiver conectado à internet, ele ajustará automaticamente a data e a hora de acordo com o horário local. zona.

A configuração manual exige a definição do fuso horário, data e hora, e os usuários podem selecionar o formato de exibição de data e hora de sua preferência;

11,4 Potência

Isso inclui informações sobre o uso da bateria, configurações de tempo de hibernação e desligamento automáticos e atrasos na desconexão. sem fio conexão...etc.

Se você deseja continuar usando Dispositivos Bluetooth para jogar online conteúdo de áudio após o dispositivo Ao entrar no modo de suspensão, ligue automaticamente o Wi-Fi, o Bluetooth e os interruptores de áudio.



11.5 Rede

Esta opção se refere às configurações de Wi-Fi, VPN e Bluetooth. Quando o Wi-Fi estiver conectado, os usuários podem navegar na internet e baixar livros via Bluetooth. a internet no dispositivo.

Configurações de Wi-Fi

Deslize o Wi-Fi para ativar e as redes disponíveis serão listadas. Usuários
Você pode escolher uma rede e, em seguida, inserir a senha para se conectar.
Internet.

Após a conexão Wi-Fi ser estabelecida com sucesso pela primeira vez, o
O dispositivo salvará automaticamente as informações de Wi-Fi. Somente para usuários.
É necessário ativar o Wi-Fi na barra de notificações se estiver usando o mesmo dispositivo.
Da próxima vez, use Wi-Fi.

Clique no botão "+" no canto superior direito da página de Wi-Fi, usuários.
Poderia conectar-se manualmente a outra rede que não esteja listada.
como o 802.1xEAP.

Configurações de Bluetooth

Ative o Bluetooth e você poderá procurar dispositivos Bluetooth próximos.
dispositivos e, em seguida, enviar solicitações de conexão.
O Bluetooth precisa ser emparelhado antes do uso. Atualmente, apenas
Apoiar o leitor de e-books para receber e enviar documentos.
A transferência do Boox eReader para outros dispositivos não é suportada.

Configuração de VPN

Quando a VPN é ativada pela primeira vez, o sistema
É necessário definir uma senha. Essa senha precisa ser usada.
somente para desbloqueio de tela ou quando as configurações de fábrica forem restauradas.
restaurado.

11.6 Senha

Você pode definir uma senha de bloqueio de tela com 4 a 16 dígitos.

Os modelos com Android 11 não suportam a redefinição de senha; portanto, guarde sua senha em local seguro.

11.7 Tela do sistema


Tamanho da fonte do sistema

Suporte para ajustar o sistema

tamanho da fonte, o padrão é o

Você pode definir um tamanho de fonte padrão.

Total de 4 tamanhos: pequeno, padrão,
grande, extra grande;



Fontes do sistema

Suporte para importação de arquivos de fonte e

Configurar a fonte do sistema.

Os arquivos de fonte ocupam espaço de armazenamento.

espaço do dispositivo. Portanto, não é

Recomenda-se importar fontes grandes.

pacotes.

Alguns arquivos de fontes de terceiros podem


têm caracteres em falta, que

pode resultar em texto ilegível ou

problemas de exibição. Certifique-se de que

O arquivo de fonte está OK antes da importação e

usando-o.



Página inicial personalizada

A página inicial padrão é a Biblioteca.

Você pode configurar qualquer uma das outras opções.


Páginas funcionais como a página inicial.

Você pode retornar à página inicial.

tocando no ícone da página inicial

a partir da notificação suspensa

centro.



Frequência de atualização da tela inteira do sistema:

Por padrão, o sistema realiza uma atualização completa a cada 5 ou 15 operações para reduzir o efeito fantasma na tela.

O número real de operações será um a menos que o número definido;

11.8 Gerenciador de Gestos

Você pode escolher o método de navegação do sistema, seja por gestos ou pela barra de navegação. Existem 3 gestos na parte inferior e 2 gestos laterais para o método de gestos.

Suporte à modificação de outras funções;


Gestos laterais

Os gestos de deslizar para cima e para baixo são usados para ajustar o brilho, o volume, etc., arrastando o controle deslizante para cima e para baixo.

O gesto de deslizar para a esquerda e para a direita

Os gestos são usados para executar funções personalizadas deslizando o dedo na tela. para dentro, pelas laterais.

Este gesto pode se sobrepor à virada de páginas deslizando o dedo para a esquerda.



E sim. Portanto, recomenda-se escolher gestos adequados.

com base nas necessidades reais para evitar afetar os gestos principais usar.

Atualização do sistema 11.9

A atualização verifica o local

Primeiro o pacote físico, depois o pacote online.

Com conexão de rede.

Pausa e ponto de interrupção da atualização


É permitido fazer downloads.

Certifique-se de que o dispositivo tenha

mais de 20% de potência e

capacidade suficiente antes do

atualizar.




11.10 Feedback

Fique à vontade para nos enviar qualquer problema técnico ou sugestão.

Esta função coleta informações do sistema para análise de problemas.

E a Onyx jamais divulgará informações sobre os dispositivos dos usuários.



The screenshot shows a mobile app interface for a feedback form. At the top, the status bar shows 6:44 AM and 100% battery. The app title is "Feedback". The form includes a "Description (Required)" text area, an "Email (Optional)" text field, and a radio button for "I agree to send encrypted log data". Below this is an "Attachments (No more than 20MB)" section with a small icon. A "Send" button is at the bottom. A notice at the bottom of the form reads: "Notice: 1. Please do not switch accounts or log out to avoid missing our replies. 2. Please use the online system here to send feedback (avoid in-app). 3. Feedback records are retained for only 90 days. 4. It is recommended to log in to the Onyx Account and submit feedback!"

12. Obrigado pelo seu apoio.

Muito obrigado pelo seu apoio. Mais informações sobre o produto.

Você pode encontrar mais informações em nosso site oficial:

www.boox.com

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco por e-mail:

support@boox.com