



Série de leitores de e-books

Manual do Usuário Universal

V4.0

Onyx International Inc.

www.boox.com

Conteúdo

1. Declaração de direitos autorais.....	3
2. Guia de Segurança.....	5
3. Início Rápido.....	9
4. Funções do Sistema	24
5. Biblioteca	31
6. NeoReader.....	44
7. Armazenar.....	66
8. Armazenamento	67
9. Aplicativos	70
10. Configurações do sistema	80
11. Obrigado pelo seu apoio.....	93

1. Declaração de direitos autorais

A Onyx International Inc. reserva-se o direito de fazer alterações ao

Especificações do produto e conteúdo do Guia de Início Rápido

Guia e manual do usuário sem aviso prévio.

1. Todas as imagens do livro neste manual são apenas para exibição, não para fins ilustrativos.

livros pré-instalados;

2. Devido a diferenças nas versões de hardware e software, alguns

As funcionalidades ou interfaces do seu BOOX podem ser diferentes daquelas

descritas no manual. A funcionalidade e a interface reais são

sujeito aos produtos finais.

3. Não nos responsabilizamos por danos ou perda de dados no

danos ao equipamento causados por operação humana anormal ou inesperados

circunstâncias, nem por outras perdas indiretas causadas por elas.

Se precisar enviar o produto de volta à fábrica para reparo, faça um backup.

dados importantes por conta própria.

2. Guia de Segurança

Leia atentamente as seguintes instruções de segurança antes de usar. Se você

Se encontrar alguma dificuldade técnica, entre em contato com seu representante da BOOX.

revendedor, ou ligue para a linha direta oficial de pós-venda em 4008-400-014 ou

Para obter assistência, ligue para 4008-860-830.



Proteção de tela frágil

A tela de tinta eletrônica é muito frágil. Por favor, não bata ou aperte diretamente nela.

oprime a tela ou a deixe cair de um lugar alto sobre uma superfície dura.

superfície. Se a tela estiver quebrada, pare de usá-la e

Entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente ou outros profissionais qualificados para obter mais informações.

Substituição. Não desmonte e substitua você mesmo.



Acessórios qualificados

Somente baterias, carregadores e outros acessórios que atendam aos padrões de segurança.

É permitido o uso dos padrões deste equipamento. Para mais detalhes,

Consulte as especificações do produto. O uso de produtos incompatíveis pode ser proibido.

O uso de acessórios inadequados pode danificar o dispositivo por sua conta e risco.



Mantenha longe de ímãs fortes/electricidade estática

Mantenha afastado de campos magnéticos e eletrostáticos fortes.

ambiente para evitar escrita anormal no eletromagnético

tela ou danos a outros componentes eletrônicos.



Mantenha afastado de líquidos.

Este dispositivo não é à prova d'água. Não o exponha à umidade.

Não utilize em ambientes externos ou na chuva. Mantenha-o longe de qualquer fonte de calor ou umidade.

líquidos corrosivos.



Não desmonte o dispositivo.

A bateria deste dispositivo não pode ser substituída. Por favor, não a substitua.

desmonte-o você mesmo para evitar danos à estrutura ou

tela.



Utilizando o ambiente

A faixa de temperatura ambiente para utilização deste dispositivo é de 0°C a 50°C.

C. Por favor, não utilize continuamente em temperaturas altas ou baixas.

ambiente de temperatura.

3. Início Rápido

3.1 Tela inicial




Centro de Controle

Puxe para baixo a partir do lado direito do

Barra do sistema ou toque para expandir.

O Centro inclui alguns itens frequentemente utilizados.

funções usadas como Volume



Configurações, ajuste da luz dianteira (alguns modelos não suportam)

esse).

Toque no ícone "Editar" no canto superior direito para adicionar/remover/

Reorganizar blocos de função.

Central de Notificações

Puxe para baixo a partir do lado esquerdo do

Barra do sistema ou toque para expandir.



3.2 Central de Tinta Eletrônica (Otimização de Aplicativos)

Pode ser chamado a partir do Controle.

Centralizar ou deslizar para cima a partir do

fundo.



Esta função é usada principalmente para


Otimizar o efeito de exibição de aplicativos de terceiros.

Modos de atualização

Você pode pré-configurar diferentes modos de atualização para diferentes aplicativos, ou

mudar

mais tarde.



Normal (Padrão): Boa qualidade de exibição, adequada para textos comuns.

leitura.

Velocidade: Leve efeito fantasma e serrilhado, adequado para uso com o polegar.

por meio de livros eletrônicos com texto e imagens.

A2: Efeito de ghosting e aliasing ligeiramente mais intenso, adequado para

Navegue pelas imagens e textos deslizando o dedo rapidamente.

X (Suporta apenas alguns modelos): Efeito fantasma e serrilhamento mais intensos

Efeito que acompanha a perda de detalhes, adequado para navegação em sites.


e reprodução de vídeo.

Aprimoramento de cores escuras (monitores em preto e branco)

Essa função transforma cores mais escuras em

preto e geralmente é usado para

realçando as cores do primeiro plano, ou



Páginas de cores claras, como ícones coloridos, e de baixa qualidade.


PDFs digitalizados.

Filtro de cor claro (para monitores em preto e branco)

Esta função torna as cores da página claras.


para branco e normalmente é usado para

Clarear as cores de fundo.



Modo de cor (monitores coloridos)

Existem 2 modos predefinidos e 1 opção para personalização.



Ideal: Vibração e brilho de cores moderados com

Tons bem equilibrados.

Vívido: Alta vivacidade e brilho, com cores mais saturadas.

Personalizado: Permite que os usuários ajustem a vivacidade e o brilho de acordo com suas preferências.

preferência

Alto contraste

Quando um aplicativo está usando os modos de atualização Equilibrado/Rápido/Ultrarrápido

(Modos não HD), algumas linhas ou cores da interface podem aparecer.

enfraquecido. Você pode ativar o “Alto Contraste” no painel E Ink para

Melhorar a qualidade de exibição da página.

Mais configurações

Personalize mais configurações de otimização para uma melhor experiência do usuário.

acessando o Centro de Tinta Eletrônica/Otimização de Aplicativos ou pressionando e segurando um aplicativo.

Clique no ícone "s" para selecionar "Otimizar".

Mostrar


Configuração de DPI: Ajuste o tamanho geral de

a interface do aplicativo,

com

um

A faixa recomendada é de 280 a 350.



Usar o DPI original do aplicativo: Para alguns aplicativos, reduzir o DPI para o valor original pode ser uma solução melhor.

O valor mínimo ainda pode resultar em um corte na borda. Nesses casos,

Você pode restaurar o valor de DPI original do aplicativo.

Antisserrilhamento: torna as bordas do texto mais nítidas.

Otimização para a nuvem: alguns aplicativos foram otimizados para melhor desempenho.

desempenho. Obtenha a otimização com apenas um clique após

Conectando-se à internet.

Redefinir tudo: Todas as configurações de otimização serão redefinidas.

Interruptor principal: O interruptor principal. Depois de desligado, alguns

Os efeitos de otimização serão cancelados, mas a configuração será

não pode ser redefinido.


Cor

Adicionar traços ao texto

Alguns textos podem estar invisíveis devido a

O fundo descolorido. Adicione pinceladas.

para texto pode tornar o texto visível



Novamente. Valor recomendado: 1.

Cor de fundo

Isso serve para descolorir uma grande área da cor de fundo. É

Recomenda-se usar esta configuração em conjunto com o aprimoramento de texto.

e cores dos ícones. Caso contrário, o texto e os pequenos ícones no

O fundo não ficará visível.

Cor do ícone


Geralmente, isso serve para escurecer as cores de alguns pequenos ícones coloridos.

no menu.

Cor da capa

Geralmente, isso serve para escurecer o

cores de ícones grandes no estilo de capa.



Tamanho do texto da página web

Isso se aplica à interface WebView incorporada. Quando o DPI

O ajuste é inválido; você pode tentar ajustar o tamanho da fonte do

página da Internet

Cor do texto da página web

Quando o branqueamento não funcionar, você pode tentar ajustar a página da web.

cores.

Texto em negrito na página da Web

Quando algumas fontes não podem ser colocadas em negrito, você pode tentar

Coloque o texto da página em negrito.


Outros

Mantenha-se ativo em segundo plano.

Isto é para os aplicativos que são

funcionando continuamente no

plano de fundo, como alarmes,



Notificações, Download. Você pode interromper a execução dos aplicativos.

Forçar a seguir a orientação do sistema

Alguns aplicativos bloqueiam a direção. Quando o sistema gira, se o aplicativo

Não é possível acompanhar a rotação, mas pode-se usar a rotação forçada;

A rotação forçada pode fazer com que algumas interfaces não sejam exibidas corretamente.

Normalmente. Para esse tipo de aplicativo, recomenda-se desativar a opção forçada.

rotação e utilize a direção original.

Distância de rolagem


Você pode acessar o botão de rolagem.

Página de configurações do Gerenciamento de aplicativos

(Toque na barra de menu no canto superior direito)

canto na página inicial dos aplicativos) ou

Configurações da esfera de navegação.



Quando ativados em aplicativos de terceiros, os botões de rolagem podem ser

usado para virar as páginas. Dependendo da situação da página, você

pode definir as posições inicial e final necessárias para evitar

Conteúdo inconsistente ou parcialmente duplicado após virar a página.

Recomenda-se definir as posições inicial e final.

entre 15% e 90% da tela. Uma faixa muito grande pode

dificultam a virada de páginas de forma eficaz, enquanto uma variedade que é muito grande

Pequenos valores podem resultar em conteúdo repetido em excesso.

4. Funções do Sistema

4.1 Transmissão de tela

4.1.1 Este recurso é compatível com o Windows 10 ou superior. Não

Compatível com Windows 7/XP e MacBook.

4.1.2 Certifique-se de que seu computador seja compatível com a transmissão de tela (Screen Cast).

função. Você pode verificar isso no sistema do computador: Sistema /


Projetando para este PC

Por favor, esteja ciente de que existem 4 configurações que afetarão os resultados.

de pesquisar o computador no seu BOOX e a confirmação de


Solicitação de conexão.

O computador suporta tela



O computador não suporta

Miracast / Transmissão de tela



4.1.3 Certifique-se de que seu computador e o BOOX estejam

conectados à mesma rede sem fio.

Se o seu computador de mesa se conectar ao Wi-Fi através de uma rede sem fio

Cartão, verifique se a etapa 2 é compatível.

Algumas configurações de computador e placas de rede sem fio não

Apoiar esta função.

4.1.4 No seu BOOX, selecione Transmissão de Tela no menu suspenso Controle

Centralizar. Em seguida, a pesquisa automática será iniciada. O nome do computador.


Será exibido quando encontrado.

4.1.5 Selecione o computador encontrado em

a janela de pesquisa. Se houver

vários computadores, selecione o

computador para o qual você deseja projetar a partir da lista.



4.1.6 Depois de selecionar o computador no qual deseja projetar,

Seu computador exibirá uma notificação perguntando se você deseja aceitar o solicitação de projeção.

4.1.7 Depois de aceitar, seu BOOX

e o computador irá automaticamente

conectar-se uns aos outros. E o

A gravação de tela foi bem-sucedida.



Se a mensagem "Não foi possível visualizar o conteúdo protegido" aparecer, você estará protegido.

O conteúdo deste dispositivo aparece em

a tela, a conexão pode ser

Sem sucesso. Desconecte o dispositivo e solicite a tela.

Conexão de transmissão novamente.



4.1.8 Quando o seu BOOX e o computador estiverem conectados, toque em

Transmita a tela novamente a partir da Central de Controle e, em seguida, selecione "Desconectar".

Seu computador não pode desconectar a conexão.

Se o seu computador suporta o Screen Cast, mas você não consegue receber a transmissão de vídeo,


Solicitamos que reinicie o computador e tente conectar-se novamente.

Verifique também se a configuração do seu computador está definida para rejeitar o

solicitação. (Consulte a Etapa 2).

4.2 Assistente de IA

Você pode ativar esse recurso a partir do



[Central de Controle], ou na lista de aplicativos, ou no NaviBall.

Cada tópico permite várias rodadas de diálogo.

Existem diferentes modelos de IA disponíveis. Você pode selecionar o modelo.

Selecione a opção que preferir no menu suspenso localizado no canto superior direito.


canto.

Todas as respostas são geradas por IA e servem apenas como referência.

4.3 BOOXDrop Screen

Espelhamento

Você pode habilitá-lo a partir do [Controle]



Centro]

Na mesma rede local, insira o URL especificado.

Abra o link no navegador do dispositivo para o qual deseja transmitir ou escaneie o QR Code.

Código para espelhamento rápido de tela.

Essa funcionalidade atualmente suporta apenas espelhamento de tela e não...

Suporta o controle reverso do dispositivo BOOX.

5. Biblioteca

5.1 Biblioteca (Padrão)

Analisar automaticamente todos os arquivos compatíveis.

sob caminhos de salvamento específicos.



5.2 Armazenamento

Os documentos são exibidos pelo

O caminho de digitalização é definido nas configurações da Biblioteca.


Você pode escolher esta opção se você

já estão organizados e arquivados.

Livros por pastas no depósito.



Configurações da lista de bibliotecas



Você pode personalizar o número e a ordem dos ícones da lista da biblioteca no

Menu suspenso "Mais" - Configurações da biblioteca - Configurações da lista de bibliotecas.

5.3 Filtrar e Classificar

As opções padrão são Todos os livros para Filtrar e Lidos recentemente.

(Recente y Mais antigo) para Classificar



5.4 Armazenamento em Nuvem

Você pode vincular serviços de nuvem de terceiros.

Serviços de armazenamento e aplicativo de notas


contas, depois baixe os documentos

do armazenamento em nuvem ou faça o upload localmente.

documentos. Além disso, você pode

documento de exportação ' anotação s,

destacar e adicionar anotações manuscritas aos aplicativos.



Após incorporar os dados em documentos PDF, você poderá fazer o upload do PDF.

Documentos retornam à pasta original no armazenamento em nuvem. Outros

Os formatos atualmente não suportam esse recurso.

Para sincronizar os dados de leitura, faça login na sua conta ONYX.

Sub-estante para armazenamento em nuvem

Após a criação de uma conta de armazenamento em nuvem,

encadernada, uma estante de livros será

criado automaticamente na Biblioteca



Ao baixar livros do armazenamento em nuvem pela primeira vez

tempo.

Todos os livros baixados do armazenamento em nuvem serão

Colocado automaticamente nesta estante para facilitar o acesso e a leitura.

O nome da estante pode ser modificado sem afetar o conteúdo.

Categorização automática de livros. Se a estante for excluída,


Os livros associados serão movidos para o diretório raiz do

Biblioteca.

Copiar para armazenamento em nuvem

Você pode fazer o upload manual de livros locais.

no seu BOOX para nuvem específica



Armazenamento. Pressione e segure a capa do livro no Armazenamento ou na Biblioteca e, em seguida,

Selecione Copiar para o armazenamento em nuvem.

O carregamento automático não é suportado no momento.

5.5 Vincular WebDAV


Consulte a encadernação.

Introdução a cada armazenamento em nuvem

porque diferentes sistemas de armazenamento em nuvem

Os provedores podem usar logins diferentes.

métodos.




5.6 Propriedade do Livro

Pressione e segure a capa do livro para verificar.

informações relacionadas ao livro, incluindo

título, autor, formato, tamanho, leitura

progresso, detalhes do livro, Abrir com,



Bloquear, Renomear, Mover, Capa Personalizada, Excluir, Compartilhar e Copiar para

Armazenamento em nuvem.

Limpar configurações

Você pode limpar a senha, os dados de leitura, o cache e a capa do livro.

Limpar configurações de senha padrão

Limpe apenas as configurações padrão de

documentos ou documentos trancados

com suas próprias senhas, e irão

Não tenho clareza sobre as senhas relevantes.

Clear password settings	☒
Clear reading data	☐
Clear cache	☐
Clear book cover	☐
Cancel	OK

Dados de leitura claros

Todos os dados pessoais do livro selecionado serão apagados. Os dados

Não pode ser recuperado após ser liberado.


Por favor, execute esta ação com cuidado!

Trancar

Adicionar bloqueio ao documento (leitura)

senhas) para proteger dados pessoais

leitura de dados.



The screenshot shows a dialog box titled "Add password". It contains two radio buttons: "Use Fingerprint password" (which is selected) and "Use a separate password". Below these are two text input fields: "4-16 Digits" and "Confirm password", each with a small eye icon to the right. At the bottom, there is a radio button labeled "Use this password setting by default" which is also selected. Below this radio button is a small notice: "Notice: The password cannot be reset without logging in to ONYX Account". At the very bottom are two buttons: "Cancel" and "OK".

A senha é usada para abrir livros no NeoReader. Quando o

Os documentos são exportados ou copiados para outros dispositivos ou outros aplicativos.

A senha não será mais válida.

A senha digital permite definir apenas uma senha. Depois

Ao definir a senha digital pela primeira vez, você não precisa...

Defina-a novamente se você usar a senha digital para outros documentos.

Você só precisa adicionar cadeados a outros documentos.

A senha de leitura não pode ser recuperada. Se você esquecer sua

Para ler a senha, você só pode redefini-la através do Onyx.

Conta (somente login por celular e e-mail são aceitos).

Se você usa esta senha por padrão, pode adicionar uma nova senha diretamente.


para outros documentos após a configuração inicial. Nesse caso,

Você não precisa optar por adicionar fechaduras todas as vezes.

5.7 ONYX Sync

Você pode sincronizar os dados de leitura com o

Conta ONYX para visualizar a leitura



progresso e outros dados de leitura entre dispositivos.

O botão de sincronização está ativado por padrão, mas você pode desativá-lo se necessário.

Os documentos precisam ser sincronizados. Para desativar a sincronização para documentos individuais, clique aqui.

Para acessar os documentos, pressione e segure a capa do livro para ir ao ONYX.

Acesse a página de configurações de sincronização e desative a opção de sincronização.

Observação: Somente os dados de leitura podem ser sincronizados. Os usuários devem realizar a sincronização manualmente.

Adicione os documentos de origem ao mesmo caminho em diferentes

dispositivos para sincronização funcionar.

5.8 Outras Sincronizações

Você pode exportar dados de leitura para um



conta de armazenamento em nuvem de terceiros vinculada. O armazenamento em nuvem que

Os aplicativos que não oferecem suporte a esse recurso não aparecerão nesta lista.

5.9 Estatísticas de Leitura


Este resumo descreve suas preferências pessoais.

Estatísticas de leitura, incluindo as de hoje.

Tempo de leitura, livros lidos, concluído

Livros, Tempo Total de Leitura, Notas

e anotações.



Se você não quiser usar as estatísticas de leitura, pode desativá-las nas configurações.

Configurações da Biblioteca. Depois de desligá-la, o ícone de estatísticas de leitura em

A biblioteca não será mais exibida.

5.10 Configurações da Biblioteca


Aqui você pode configurar o ONYX Sync.

Conta, ajustar configurações da lista de bibliotecas,

Use os títulos dos livros da biblioteca.

Ative as Estatísticas de Leitura e defina

Caminho de varredura automática.



Os caminhos de verificação predefinidos incluem pastas.

Livros e lojas no depósito.


Você pode personalizar o caminho de digitalização e optar por digitalizar automaticamente.

caminho especificado.

6. NeoReader

Toque no centro da tela para abrir o menu de leitura. Você pode

Alternar entre vários documentos e selecionar funções relacionadas.



6.1 Barra de ferramentas flutuante

Por padrão, a barra de ferramentas flutuante é

desabou na borda direita. Quando

Para expandir, pressione e segure a barra de ferramentas.


para arrastá-lo para qualquer lugar que desejar.

a tela. Ela pode ser recolhida para a

laterais para evitar cobrir o texto durante a leitura.

Você pode personalizar a Barra de Ferramentas Flutuante e adicionar seus itens frequentes.

Ícones de ferramentas usados na barra de ferramentas.



Quando o modo Zoom ou o modo Quadrinhos/Artigo estiver em uso em um PDF

documento, a Barra de Ferramentas Flutuante adicionará automaticamente a opção “Arrastar”

e ícones de “Redefinir”. Para evitar toques acidentais, o recurso de arrastar

Essa função está desativada por padrão.

6.2 Janela pop-up de texto


Quando o texto é selecionado, o

O dicionário pré-instalado será

apareceu para pesquisa de palavras, com o

Dicionário ONYX definido como padrão

opção.



Toque em uma área em branco para sair da interface do dicionário. Se tiver

Se você tiver dicionários de terceiros instalados, poderá escolher o que preferir.

dicionário a partir da lista suspensa no dicionário.

6.3 OCR

Suporta apenas imagens nos formatos


Incluindo PDF, CBR, CBZ, DJVU e PNG.

Selecionar o layout correto (horizontal)

ou layout vertical) pode melhorar

Precisão do reconhecimento. Após o reconhecimento, pressione e segure qualquer texto para adicionar.

marcações ou consulta de dicionários.




Verifique todas as páginas reconhecidas de

Conteúdo/Favoritos onde você pode

localize e acesse rapidamente o

páginas relevantes. Toque no ícone OCR em



No canto superior direito, limpe o conteúdo do OCR.

6.4 Menu de leitura na parte inferior (PDF)

O menu inclui Conteúdo, Progresso, Estilo, Contraste e Navegação.

Conteúdo

Esta seção inclui sumário, marcadores, anotações e Caligrafia.

Sumário

Suporta uma estrutura de 3 níveis.


A página atual está sublinhada no

Sumário. Toque em cada item do conteúdo para ir diretamente para ele.

página correspondente. Toque em qualquer área.

fora da interface de Conteúdo para

saída.




Favoritos

Ao ler um livro, você pode tocar

o ícone de Favoritos na parte superior

canto direito para adicionar aos favoritos a página atual



página. Toque no ícone novamente se quiser remover a página dos favoritos.

Confira todos os seus favoritos em Conteúdo/Favoritos. Toque em cada favorito.

Para ir para a página correspondente. Você também pode excluir.


Adicione seus favoritos aqui.

Anotações

Tudo destacado, sublinhado e

O conteúdo anotado é exibido em

Conteúdo/Anotações. Você pode



Confira, edite e exclua todo o conteúdo relevante aqui.


Toque em cada conteúdo para acessar a página correspondente. Todo o conteúdo

As anotações podem ser exportadas em formato txt. O padrão é

O caminho de salvamento para o conteúdo exportado é Storage/ note/ um arquivo com com o mesmo nome do documento original.

Caligrafia

Todas as páginas com anotações manuscritas são mostrado em Conteúdo/Escreva à mão. Você pode verificar e excluir os relevantes páginas. Toque no ícone de miniatura de cada página.



Para ir para a página correspondente.

Todas as páginas com anotações manuscritas podem ser exportadas como imagens PNG.

O caminho de salvamento padrão para o conteúdo exportado é Storage/

nota/um arquivo com o mesmo nome do documento original.

Os modelos sem caneta suportam apenas a exibição de


As anotações manuscritas são sincronizadas com outros dispositivos e fazem

Não suporta escrita direta;

Progresso

Aqui aparece o nome de um capítulo do

documento atual (se não houver capítulo)



nome, o nome do documento será exibido), página seguinte

Número, Capítulo anterior/seguite, Número da página, Automático


Virar páginas, refazer e desfazer, etc.

Estilo

Exibição da página: Você pode alternar

entre visualização de página única e rolagem

Visualizar.



Zoom: Você pode ampliar/reduzir a página inteira e ampliar a seção selecionada.

área, ou use o gesto de pinça para ampliar qualquer área que desejar.

Recorte: Ajustar à tela (recortar todas as margens);

Ajustar à largura (cortar as margens esquerda e direita);

Cultivo em destaque (selecione manualmente a área de cultivo)

Margem: Esta é a margem que você deseja manter para o cálculo automático.

Recorte. Você pode ajustar para o tamanho que desejar.

No modo de zoom, quando a página ampliada excede a tela.

Na área, você pode arrastar a página para verificar diferentes áreas.

Um único toque apenas vira as subpáginas. Toque nos botões virtuais para virar.

a página inteira.

Contraste

Negrito: apenas o texto em negrito no PDF

Nitidez da imagem: Desfocar a imagem

mais nítido



Remoção de marca d'água: Remova a marca d'água das imagens de cores claras ou

fundo da página

Aprimoramento de cores escuras: ajuste para a página inteira ou apenas para a área desejada.

texto, escurecendo a tela.

Suavização de imagem: Otimize o efeito de exibição das imagens com

cores gradientes.

Navegação

Você pode recortar um PDF digitalizado e dividi-lo.

em colunas e defina sua navegação.


pedidos.

Modo Quadrinhos: Depois que as páginas forem

dividido, todas as margens são automaticamente

Recortado para maximizar a exibição

área.



Modo Artigo: Após a divisão das páginas, todas as margens são preservadas.

facilitando a adição de notas manuscritas.

Navegação / Mais

Recortar: Você pode recortar manualmente o

margem em branco em página única ou

Modos de página dupla.

Colunas: Divida o documento atual em


colunas diferentes

Instruções: Defina a ordem de leitura de

as colunas divididas

Margens de corte automático: você pode personalizar a opção para reter ou

Remova as margens ao redor.



Refluxo

Aplica-se somente a arquivos PDF, DJVU, CBR e CBZ em versão digitalizada.

Versão em formato de texto.

Versão digitalizada

Você pode ajustar a direção do texto, o espaçamento,

Alinhamento, tamanho da fonte, colunas,

Correção de inclinação.

Scanned Version		Text-based Version	
Text Direction			
Spacing			
Alignment			
Font size	0.5	1.0	1.2 1.5
Columns			
Tilt Correction	0	5	10

Reset

OK

Versão em texto

Aplicar a PDFs digitais ou digitalizados por OCR. Depois

Ao ser reestruturado, o documento pode

Scanned Version

Text-based Version

Suitable for digital or OCR-recognized PDFs (long press to select words)

Reset

OK

Use as funções do documento de fluxo.


Detecção de dados (dados incorporados em PDF)

Quando um novo documento PDF é

aberto, o sistema irá automaticamente

verificar se o documento

contém dados manuscritos e se



Existem dados históricos sobre o dispositivo referentes ao documento.

(Por exemplo, se um documento foi excluído e depois reimportado com

(O mesmo nome, dados históricos ainda podem existir no dispositivo)

Se o documento já estiver aberto, mas o dispositivo estiver executando outra tarefa

Se alguma ação ou dado estiver faltando na detecção automática, você pode

Ative manualmente o recurso de detecção.

Se estiverem disponíveis tanto os dados do documento quanto os dados locais, selecione a opção desejada.

Para manter os dados do documento, os dados locais serão excluídos.


Os dados locais apagados não podem ser recuperados. Por favor, execute esta ação.

com cautela.

Dados incorporados

Ao sair de um documento PDF, o

Os dados manuscritos serão automaticamente



serão incorporados. Os dados incorporados seguirão o documento e

pode ser visualizado com outros softwares de PDF. Quando o documento PDF

Se estiver em uso, você também pode incorporar dados manualmente, abrindo a janela.

Menu de leitura > Mais > Incorporar dados.

6.5 Menu de leitura na parte inferior (Documentos de fluxo livre)

O menu inclui Conteúdo, Progresso, Estilo e Atualizar Configurações.

Motor V3

O menu inclui Conteúdo, Progresso, Formatar, Contraste e Dividir.


Visualizar e suporta formatos de fluxo livre, como

ePub\mobi\azw3\txt\word\html.

Progresso

Ao abrir um documento para o

primeira vez, ou após ajustar a fonte, o tamanho,



Se houver alguma alteração no espaçamento ou em outras configurações de estilo, o documento será paginado novamente.

Você pode visualizar o progresso da paginação em Menu > Progresso.

Só será possível arrastar a barra de progresso para navegar entre as páginas.


Assim que a barra de progresso estiver totalmente carregada.

Estilo

A aparência original do

O documento é usado por padrão.

são múltiplas aparências predefinidas



Você pode escolher entre várias opções. É possível aplicar diferentes aparências a

Documentos diferentes para estilos diferentes. Um estilo modificado será

marcado com um asterisco (*) no canto superior direito.

Aparência personalizada

Toque na aparência aplicada no momento.

para entrar em uma interface personalizada, onde

Você pode modificar vários documentos.

configurações.




Configurações de fonte

Você pode definir fontes diferentes para os títulos.

e o texto principal. Se alguma fonte for utilizada.

ausente no título ou corpo do texto selecionado



O texto será substituído automaticamente pela 'Fonte Suplementar'.

Fontes personalizadas também podem ser importadas colocando arquivos de fonte no diretório de Armazenamento/fontes. Você pode visualizar as fontes personalizadas a partir do lista importada.

Atualizar

Os modelos em preto e branco suportam

Atualização HD, Regal e Balanceada


modos

Os modelos de cores são compatíveis com os modos de atualização Regal e Balanced.

Atualização completa (profunda): Quando as páginas contêm muitas imagens e são mais escuras.

Em relação aos fundos, esse recurso ajuda a reduzir o efeito fantasma durante a visualização da página.

voltas.



6.6 Configurações

Por favor, acesse o menu de leitura / Mais /



Configurações para mais configurações, incluindo

Configurações globais, Configurações de PDF, Toque

Configurações, Configurações de Exportação de Anotações,

Configurações de captura de tela, barra de ferramentas flutuante

Configurações, Configurações do dicionário, Outras configurações e Número da versão.




7. Armazenar

Na linguagem de quem não fala chinês, o

A loja está oferecendo publicações gratuitas.

Livros eletrônicos da Internet.




Detalhes do livro

Clique na capa do livro para abri-lo.

Detalhes. As informações específicas do livro.

Clique em "Download da Edição Completa" para

Baixe o livro e então você poderá



Veja a capa deste livro na Biblioteca.

8. Armazenamento


8.1 Arquivos recentes

Aqui estão incluídos Atalhos e novidades.

arquivos. Os arquivos recentes são classificados por

O tempo é exibido em ordem decrescente por padrão.


e agrupados automaticamente por data.



8.2 Armazenamento


Aqui estão incluídos o caminho de armazenamento e categorias de documentos. Todos os arquivos são classificados automaticamente em diferentes categorias por tipo, mas os arquivos '

O local de armazenamento original não mudar.



8.3 Unidades Flash Externas OTG

Este dispositivo suporta OTG Tipo-C pen drives. Depois que um pen drive é



Ao ser inserido, o pen drive será reconhecido automaticamente e

carregado como armazenamento. Dispositivos OTG requerem uma fonte de alimentação e irão

aumentar o consumo da bateria

8.4 Aviso de pouco espaço de armazenamento

Certifique-se de deixar pelo menos 300 MB de espaço de armazenamento disponível para uso normal.

sistema em execução e armazenamento de dados relevante. Quando o armazenamento é

Se o tamanho do arquivo for inferior a 300 MB, a barra do sistema exibirá um ícone de aviso.

"Espaço de armazenamento insuficiente".

9.1 NaviBall


Toque no NaviBall para expandir ou

contraia-o. Seu estilo de exibição padrão é

em forma de leque. Você pode mudar para outro.

estilos (Estilo Horizontal e Vertical)

Estilo) nas configurações. Você também pode



Defina a opacidade em porcentagem. Você pode fixar qualquer botão que irá

Sempre aparece na parte superior.

Você pode personalizar a função de cada botão. As funções disponíveis são:

Inclui algumas funções do sistema, troca de aplicativos e aplicativos.

otimização.

9.2 Dicionário

Ao abrir o aplicativo Dict pela primeira vez e não houver nada escrito, você verá que...

Com o dicionário instalado, haverá um aviso indicando o caminho para o diretório local.

downloads, que exigem uma conexão Wi-Fi. Pronúncia da palavra

Requer dicionários com arquivos de voz e TTS atualmente não está disponível.

apoiado.


Pronúncia

Ampliar o vocabulário

Configurações

Pesquisar online

Dicionário Switch



Você pode importar seu próprio dicionário.

e salve os arquivos no local designado.

Caminho de armazenamento: sdcard\dicts\XXX;



Em Configurações do dicionário/Configurações de dicionário preferido, você pode verificar

Todos os dicionários disponíveis. Suporta até 20 dicionários.

9.3 BOOXDrop

Conecte seu BOOX a um PC ou a um celular. Você pode enviar

Arquivos para seu BOOX a partir do PC ou do aplicativo BOOX Assistant ou salva arquivos de

Transfira seu BOOX para seu PC ou celular.

Como fazer:

1. Abra o BOOXDrop na página de Aplicativos ou na Central de Controle.
2. Abra um navegador no seu computador.

2.1 Não é necessário fazer login: Certifique-se de que seu BOOX e PC estejam conectados.

na mesma rede. Digite o endereço IP exibido em

BOOXDrop: Conecte-se à interface do seu navegador no PC.


O BOOXDrop não se desconecta automaticamente. Se você quiser

Para desconectá-lo, faça a desconexão manualmente ou ligue-o.

Interface BOOXDrop.

2.2 Faça login na sua conta Onyx: acesse push.boox.com. Você

Você pode ver os dispositivos conectados e clicar em qualquer dispositivo para
abrir.



3. Ao abrir um dispositivo conectado, ele irá automaticamente

reconhecer se o seu BOOX e o seu PC estão na

mesma rede. Se não estiverem na mesma rede, você

Não foi possível abrir a página. Por favor, tente usar a mesma rede Wi-Fi.

4. Quando a conexão for bem-sucedida, você poderá carregar tudo.

Pastas e arquivos do seu BOOX.

5. Enviar arquivos para a BOOX: Você pode selecionar arquivos no seu PC e

Enviar para BOOX. Todos os arquivos enviados são agrupados em

Pastas correspondentes com base nos formatos de arquivo.

Arquivos recentes: todos os arquivos são classificados por data e ordem cronológica.

Armazenamento/Arquivos recentes

Biblioteca: Livros/xxx.epub (incluindo todos os arquivos suportados)

formatos)


Imagem: Pictures/xxx.png

Música: Music/xxxx.mp3

Áudios: Filmes/xxxx.mp4

Baixar: Baixar/xxx.xxx (Incluindo itens que não sejam livros,
imagens, mp3, mp4, etc.)

Armazenamento: Enviar arquivos para o armazenamento selecionado.



6. Salvar arquivos no PC: ao selecionar um arquivo do seu BOOX no

No seu computador, você pode escolher um local para salvar o arquivo.

9.4 PushRead

Além do Onyx Push, você pode usar RSS e OPDS no PushRead.

Empurrão de Ônix

Você pode enviar páginas da web para o seu

BOOX via Push em push.boox.com ou


Assistente BOOX e continue lendo no seu

BOOX. Se você usar PushRead para o

Na primeira vez, você precisa fazer login no


mesma conta Onyx em ambas

push.boox.com ou BOOX Assistant e seu BOOX.



Assinatura RSS/OPDS

- Você pode adicionar uma assinatura a partir do Menu suspenso de diretório. No
- Lista de fontes públicas, selecione a desejada
- fonte de assinatura, ou você pode
- Entrada manual de outros RSS/OPDS válidos
- Endereço no campo Personalizado.



As páginas web do PushRead requerem internet para carregar pela primeira vez.

tempo. Depois de carregado, pode ser lido offline.

O layout padrão é o Modo Web (o layout original da página web).

Toque no centro da tela para abrir o menu, onde você pode

Mude para o Modo de Leitura, altere o tamanho da fonte e atualize completamente a página.

tela.

9.5 Memorando de Calendário


No Calendário de Anotações, ele mostra o dia de hoje.

Anotações e Leitura de Hoje. Toque para abrir.

anotações ou livros. Você pode adicionar memorandos.

para cada dia e defina o memorando como

protetor de tela. Por favor referência para



Protetor de tela / Protetor de tela de calendário para configurações. Atualmente, o

Os lembretes do calendário não são compatíveis com a sincronização na nuvem.

Após fazer login na sua conta Onyx, você pode enviar memorandos em PDF por e-mail para um endereço de e-mail específico.

10. Configurações do sistema

Você pode gerenciar várias contas.

e alterne entre elas. Selecione as contas.


da lista. Apenas a conta

As informações são mantidas e o estado de login é

não mantido. Após a mudança para um

Conta diferente, você precisa fazer login.

de novo.



The screenshot shows the ONYX Account login interface. At the top, there's a header with a back arrow, the text "ONYX Account", and an information icon. Below this is a dropdown menu showing "US(push.boox.com)". Underneath is a field for a mobile number with a plus sign icon and the placeholder text "Please enter mobile number". This is followed by a verification code field with a shield icon and the placeholder "Please enter the verification code", and a button labeled "Get Verification Code". A large black "Login" button is positioned below these fields. A small disclaimer states: "By registering or logging in, you have read and agreed to Privacy Policy and User Agreement". Underneath, the text "Login Options" is centered, flanked by three icons: a person in a circle, a server rack, and an envelope. At the bottom, a note reads: "The first login will automatically register an ONYX account for you".

Se você fizer login em contas diferentes com servidores diferentes, por favor

Ao trocar de conta, altere também o servidor.

10.1 Sobre o dispositivo

Contém o nome do modelo, a versão do Android, o endereço MAC e

versão do firmware.

Clique no número do modelo para obter mais informações, incluindo

Versão com tela sensível ao toque capacitiva, restauração de fábrica, etc.


Observação: Executar a restauração de fábrica removerá todos os dados do usuário.

dados. Por favor, faça um backup dos seus dados primeiro.

10.2 Idiomas e entrada

Os usuários podem configurar o idioma do sistema, o teclado, o método de entrada e a conversão de texto em fala (TTS).

nesta página;



O sistema possui um teclado Android por padrão. Os usuários podem instalá-lo.

Aplicativos de terceiros para mais métodos de entrada.

10.3 Data e Hora

Os usuários podem escolher a configuração automática.


ou configuração manual de data e hora.

Quando o dispositivo estiver conectado com

pela internet, ela definirá a data automaticamente.

e o horário de acordo com o horário local.

zona.



A configuração manual exige a definição do fuso horário, data e hora, e usuários.

podem selecionar o formato de exibição de data e hora de sua preferência;

10,4 Potência


Esse inclui consumo de bateria

informações, hibernação automática e

configurações de tempo de desligamento, atrasos em

Desconectando a conexão sem fio...

etc.



Se você deseja continuar usando dispositivos Bluetooth para jogar online

Para reproduzir o conteúdo de áudio após o dispositivo entrar no modo de suspensão, ligue-o.

as funções Wi-Fi, Bluetooth e áudio são ativadas após o modo de suspensão automática;

Rede 10.5

Esta configuração é para Wi-Fi, VPN e Bluetooth. Quando o Wi-Fi estiver conectado,

Os usuários podem navegar na web e baixar livros pela internet.

o dispositivo.

Configurações de Wi-Fi

Deslize o Wi-Fi para ativar e as redes disponíveis serão listadas. Os usuários podem

Escolha uma rede e, em seguida, digite a senha para se conectar à internet.

Após a conexão Wi-Fi ser estabelecida com sucesso pela primeira vez, o dispositivo

Salvará automaticamente as informações de Wi-Fi. Os usuários só precisam ativar.

A mensagem na barra de notificações indicará se a mesma rede Wi-Fi será usada na próxima vez.

Clique no botão "+" no canto superior direito da página de Wi-Fi, usuários.

poderia conectar-se manualmente a outra rede que não esteja listada, como por exemplo

como 802.1xEAP.

Configurações de Bluetooth

Ative o Bluetooth para procurar dispositivos Bluetooth próximos.

e então enviar solicitações de conexão.

O Bluetooth precisa ser emparelhado antes do uso. Atualmente, apenas o Bluetooth é compatível com Bluetooth.

o eReader para receber documentos, enviar documentos do Boox

A transferência de e-books para outros dispositivos não é suportada.

Configuração de VPN

Quando a VPN é ativada pela primeira vez, o sistema requer

Para definir uma senha. Essa senha deve ser usada apenas para a tela.

desbloqueio ou quando as configurações de fábrica forem restauradas.

10.6 Senha

Você pode definir uma senha de bloqueio de tela com 4 a 16 dígitos.

Os modelos com Android 11 não suportam a redefinição de senha.

Por favor, guarde a senha em local seguro.

Tela do sistema 10.7


Tamanho da fonte do sistema

Suporte para ajustar a fonte do sistema.

tamanho, o padrão é a fonte padrão

Em relação ao tamanho, você pode definir um total de 4 tamanhos:

pequeno, padrão, grande, extra grande;



Fontes do sistema

Suporte para importação de arquivos de fonte e

Configurar a fonte do sistema.

Os arquivos de fonte ocupam espaço de armazenamento.

espaço do dispositivo. Portanto, não é

Recomenda-se importar fontes grandes.

pacotes.

Alguns arquivos de fontes de terceiros podem conter caracteres ausentes, o que



Pode resultar em texto ilegível ou problemas de exibição. Certifique-se de que...

O arquivo de fonte está OK antes da importação e

usando-o.

Página inicial personalizada

A página inicial padrão é a Biblioteca. Você



Você pode definir qualquer uma das outras páginas de funções como página inicial.

Retorne à página inicial tocando no ícone da página inicial na

central de notificações suspensa.

Frequência de atualização completa


O sistema inicia por padrão com uma atualização completa.

a cada 5 ou 15 operações para reduzir

Efeito fantasma na tela.

O número real de operações será

ser um a menos que o número definido;



10.8 Gestos

Você pode escolher o método de navegação do sistema, seja por gestos ou pela barra de navegação. Existem 3 gestos na parte inferior e 2 na lateral.


Gestos para o método de gestos.

Suporte à modificação para outros

funções;

Gestos laterais

Gestos de deslizar para cima e para baixo



São usados para ajustar o brilho, o volume, etc., arrastando o controle deslizante.

Para cima e para baixo.

Os gestos de deslizar para a esquerda e para a direita são usados para executar ações personalizadas.

As funções são acessadas deslizando o dedo de dentro para fora a partir das laterais.

Este gesto pode se sobrepor à virada de páginas deslizando o dedo para a esquerda e para a direita.

Certo. Portanto, recomenda-se escolher gestos adequados com base em

As necessidades reais devem evitar afetar o uso dos gestos principais.

Atualização do sistema 10.9


A atualização verifica o pacote local.

primeiro, depois, pacote online com um

Conexão de rede. Pausa na atualização.

e o download do ponto de interrupção são

permitido.




Certifique-se de que o dispositivo tenha mais de 20% de carga e

Capacidade suficiente antes da atualização.

10.10 Feedback

Sinta-se à vontade para enviar qualquer questão técnica.



Tem algum problema ou conselho para nos enviar.

Esta função coleta informações do sistema para análise de problemas.

E a Onyx jamais divulgará informações sobre os dispositivos dos usuários.

10.11 Agulha

Você pode verificar o status da bateria.



da caneta aqui.



Você pode pressionar o botão da caneta.

para usar a borracha rapidamente.



11. Obrigado pelo seu apoio.

Muito obrigado pelo seu apoio. Mais informações sobre o produto.

Você pode encontrar mais informações em nosso site oficial: www.boox.com

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco por e-mail:

suporte@boox.com